




Connettiti il tuo Vodafone Mobile Wi-Fi R216

Vodafone
Power to you


Il nome di rete e password
del tuo Vodafone Mobile WiFi

Qui l'adesivo SSID


1 Apertura vano batteria



2 Inserimento SIM e batteria




3 Caricamento




Nota: la porta USB del computer
può essere utilizzata anche per
l'alimentazione.

4 Avvio



Premi e tieni premuto il tasto
di accensione.

5 Connessione



Seleziona Wi-Fi nelle impostazioni
di computer, smartphone o tablet,
quindi seleziona il nome della rete
mobile Wi-Fi.

Immetti la password per
connetterti al dispositivo Wi-Fi e
apri l'app per iniziare a navigare.

Alla prima connessione alla
rete, potrebbe essere necessario
sbloccare la SIM. Nel caso fosse
necessario sbloccare la SIM, vai
sulla pagina web di controllo del
dispositivo all'indirizzo
<http://vodafonemobile.wifi> e
immetti il PIN della SIM.

Capovolgiti per maggiori
informazioni sull'uso di Vodafone
Mobile Wi-Fi.


Uso della pagina web di controllo del dispositivo

App web Vodafone Mobile

La pagina web di controllo del dispositivo è disponibile all'indirizzo <http://vodafonemobile.wifi> se non viene visualizzata automaticamente quando effettui la connessione.

Schede di spostamento

Seleziona Mobile Wi-Fi per avere una panoramica, SMS per i messaggi, oppure Account per i dettagli sull'account.



Login

Consente di visualizzare informazioni aggiuntive e apportare modifiche.

Utilizza la password "admin" per accedere.

Posta in arrivo

Consente di visualizzare i messaggi SMS.

Guida

Questa sezione offre tutti i dettagli su come risolvere eventuali problemi.

Pannello di stato

Consente di visualizzare lo stato di Vodafone Mobile Wi-Fi, la connettività di rete ed altri dettagli. (Nota: = servizio di rete limitato.)

Scarica l'app di monitoraggio

L'app Vodafone Mobile Wi-Fi Monitor consente di monitorare in modo semplice e rapido il dispositivo e la rete su uno smartphone o un tablet.

Scarica l'app dall'app store del tuo dispositivo oppure scansiona il codice QR che trovi qui accanto per essere indirizzato direttamente alla sezione corretta dell'app store.


iOS
(iPhone
o iPad)



Android
(smartphone o
tablet)



Cosa indicano le spie



Segnale banda larga mobile

- Buono
- Debole
- Nessuna rete

Messaggi SMS

- Nuovo SMS
- (Lampeggiante) Casella di posta in arrivo piena

Carica batteria

- Buona
- (Lampeggiante) In carica
- Bassa
- (Lampeggio lento) Standby

Nota: durante l'aggiornamento di R216 tutte le spie emettono una luce verde lampeggiante fino al riavvio. Per maggiori informazioni sul dispositivo, visita il sito vodafone.com/R216.



Il termine "Mobile Broadband", unitamente al logo con l'immagine degli uccelli in volo, è un marchio di GSMC Limited.

You have purchased a product which uses source code of software licensed under the GNU General Public License (GPL) or Lesser GNU General Public License (LGPL) or some other open source licenses allowing source code distribution to you. We offer you a complete copy of the corresponding source code, which is available for download within a period of three years from the distribution of the product and is free of charge. You may download the source codes from <http://vodafone.com/R216>

© Vodafone Group 2015. Vodafone e il logo Vodafone sono marchi del Gruppo Vodafone. Altri nomi di prodotti o società qui menzionati possono essere marchi dei rispettivi proprietari.