



Conéctese

Vodafone Mobile WiFi
R219z

1 Abrir




2 Insertar la microSIM




Nota: El uso de adaptadores de tarjetas SIM podría dañar el lector de tarjetas SIM.

3 Cargar



4 Iniciar



Mantenga pulsada la tecla de encendido

5 Conectar

Elija WiFi en la configuración del ordenador, smartphone o tablet y, a continuación, seleccione el nombre de la red Mobile WiFi.

Introduzca la contraseña para conectarse y abra la aplicación web.

La primera vez que se conecte a la red, es posible que se le pida que active la tarjeta SIM.

Si se le pide que desbloquee la tarjeta SIM, vaya a <http://VodafoneMobile.wifi> e introduzca el PIN de su SIM.




Dé la vuelta a este documento para obtener más información sobre el uso de su Vodafone Mobile WiFi.

Uso de la interfaz web en VodafoneMobile.wifi

Puede iniciar sesión en la interfaz web con la contraseña **admin**.

A continuación, puede ver el estado de su red y WiFi, la cantidad de datos que ha utilizado, modificar los ajustes de roaming, obtener ayuda y soporte, e incluso enviar y recibir mensajes SMS desde su ordenador.



Descargue la aplicación de control

La aplicación ZTElink es una forma rápida y fácil de controlar su red en un smartphone o tablet.

Descargue la aplicación desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo o escanee el código QR adecuado aquí para ir a la tienda de aplicaciones.

iOS
(iPhone o iPad)



Android
(smartphone o tablet)



Descripción general de LED

Batería



Baja



Cargando



Carga completada

Señal WiFi



WiFi desactivada



WPS activo



WiFi (WLAN) activa

Mensajes de texto SMS



No hay SMS no leídos



Bandeja de entrada llena (parpadeo lento)



Actualización del dispositivo disponible en VodafoneMobile.wifi (parpadeo rápido)



SMS no leídos

Banda ancha móvil



Conectado a 4G



Conectado a 2G/3G



Señal baja



No se ha detectado ninguna tarjeta SIM o es necesario introducir el código PIN de la tarjeta SIM