


Uživatelská příručka

Smart Tab 4G

Vodafone
Power to you



Obsah

1	Vaše zařízení.....	4
1.1	Tlačítka a konektory	4
1.2	Začínáme	6
1.3	Úvodní obrazovka.....	8
2	Zadávání textu	17
2.1	Používání klávesnice na obrazovce	17
2.2	Klávesnice Swift	17
2.3	Úprava textu	17
3	Kontakty	19
3.1	Správa kontaktů	19
3.2	Správa skupin kontaktů	20
3.3	Přidání kontaktu.....	20
3.4	Úprava kontaktů	22
3.5	Import, export a sdílení kontaktů	22
3.6	Účty.....	23
4	Zprávy, e-mail	24
4.1	Zprávy	24
4.2	Gmail/E-mail.....	27
4.3	Hangouts	33
5	Kalendář a čas.....	36
5.1	Kalendář	36
5.2	Hodiny	38
6	Připojení.....	40
6.1	Připojení k internetu	40
6.2	Prohlížeč	42
6.3	Připojení k zařízením Bluetooth	49
6.4	Připojení k počítači	51
6.5	Sdílení mobilního datového připojení tabletu	52



6.6	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	53
7	Google Play Store	55
7.1	Vyhledání položky, kterou chcete stáhnout a nainstalovat.....	55
7.2	Stažení a instalace	56
7.3	Správa stažených aplikací.....	58
8	Multimediální aplikace	60
8.1	Fotoaparát	60
8.2	Galerie	62
8.3	YouTube	64
8.4	Video	65
9	Mapy	66
9.1	Zjištění vaší polohy	66
9.2	Vyhledání místa	67
9.3	Označení místa hvězdičkou	68
9.4	Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi.....	69
9.5	Uspořádání vrstev	70
10	Ostatní	71
10.1	Kalkulačka	71
10.2	Správce souborů	71
10.3	Záznam zvuku	72
10.4	Kingsoft Office.....	72
10.5	Peel Smart Remote	72
10.6	Správce zařízení	73
10.7	Další aplikace	73
11	Nastavení	74
11.1	Bezdrátová připojení a síť	74
11.2	Zařízení.....	76
11.3	Osobní.....	77
11.4	Účty.....	83
11.5	Systém	83




1 Vaše zařízení

1.1 Tlačítka a konektory



Infračervený indikátor LED Konektor náhlavní soupravy




Přední kamera

Dotyková
obrazovka


Tlačítko
Zpět

Tlačítko
Domů

Multifunkční
tlačítko



Mikrofon



Multifunkční tlačítko

- Stisknutím otevřete seznam miniatur aplikací, s nimiž jste pracovali naposledy.



Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.



Tlačítko Zpět

- Stisknutím tohoto tlačítka přejdete zpět na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.

Tato tlačítka se zobrazí při rozsvícení obrazovky.



Tlačítko Zapnutí / Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky/rozsvícení obrazovky
- Stisknutí a podržení: Slouží k zapnutí zařízení nebo zobrazení nabídky s dalšími možnostmi (**Vypnout**, **Režim Letadlo** atd.).
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí / Vypnutí** a tlačítka **Snižit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.




Tlačítka hlasitosti

- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží k nastavení hlasitosti médií.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení


Vložení karty micro SIM a microSD



Před vložení či vyjmutím karty SIM a microSD je třeba zkontrolovat, jestli je tablet vypnutý. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Časté vyjímání a vkládání karty SD může způsobit restart tabletu.

Tento tablet podporuje pouze karty micro-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano. V opačném případě by mohlo dojít k poškození tabletu.

Nabíjení baterie



Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k tabletu a k elektrické síti.



- Při prvním použití tabletu nabijte baterii do plné kapacity (nabíjení bude trvat přibližně 5 hodin).

Doporučujeme vám vždy nabíjet baterii na plnou kapacitu (). Stav nabíjení je u vypnutého tabletu znázorněn procentem zobrazeným na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Z úsporných důvodů a k prodloužení provozní doby tabletu doporučujeme nabíječku po nabití baterie odpojit ze zásuvky, vypínat nepoužívané připojení Wi-Fi, GPS či Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí, snížit délku podsvícení displeje atd.

1.2.2 Zapnutí tabletu

Podržte tlačítko **Zapnutí / Vypnutí**, dokud se tablet nezapne. V případě potřeby tablet odemkněte (posunutí, PIN, heslo, odemknutí obličejem) a potvrďte akci. Zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapoměli, kontaktujte síťového operátora. Poznačený kód PIN nenechávejte u tabletu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

První nastavení tabletu

Po prvním zapnutí tabletu byste měli nastavit následující možnosti:

- Vyberte jazyk tabletu a stiskněte možnost **Start**.
- Vyberte mobilní datové připojení, které chcete používat, a poté stiskněte tlačítko **Další**.
- **Nastavte účet Google** Pokud již účet Google máte, stiskněte možnost **Nyní nastavit** a zadejte uživatelské jméno a heslo. Můžete také stisknout možnost **Přeskočit** a přejít na další krok.
- Nastavte **Datum a čas**. Můžete také vybrat volbu **Automatické časové pásmo** a poté stisknout volbu **Dokončit**.
- Stiskněte možnost **Přeskočit**. Zobrazí se obrazovka Instalace byla dokončena.
- Když je tablet zapnutý, můžete se připojit k síti Wi-Fi bez vložené karty SIM (viz část „**6.1.2 Wi-Fi**“) a přihlásit se ke svému účtu Google a používat některé funkce.




1.2.3 Vypnutí tabletu

Podržte tlačítko **Zapnutí / Vypnutí**, dokud se nezobrazí místní nabídka. Poté zvolte možnost **Vypnout** a volbu potvrďte.

1.3 Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovku můžete umístit veškeré oblíbené ikony (aplikace, zástupce, složky a widgety), a získat k nim rychlý přístup. Úvodní obrazovku zobrazíte dotykem tlačítka **Domů**.



Stavový řádek

- Stavové/oznamovací indikátory.

Zobrazení Smart Day

- Stisknutím otevřete obrazovku Kalendář a nastavte datum.

Zobrazení Smart Day

- Stisknutím otevřete obrazovku Hodiny a nastavte čas.

Zobrazení Smart Day

- Stisknutím nastavte polohu pro zobrazení denní teploty.

Aplikace na panelu oblíbených položek

- Dotykem spusťte aplikaci.
- Podržáním aplikaci přesunete nebo změníte.

Ikona Aplikace

- Stisknutím odstraníte všechny aplikace.

Úvodní obrazovka je k dispozici v rozšířeném formátu nabízejícím více prostoru pro přidávání aplikací, zástupců apod. Pro zobrazení kompletní úvodní obrazovky posuňte úvodní obrazovku doleva nebo doprava. Indikátory stránek zobrazené nad panelem aplikací znázorňují, kterou obrazovku si prohlížíte.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí



Chcete-li spustit některou aplikaci, dotkněte se jí prstem. Pokud je tablet v pohotovostním režimu, probudíte ho dvojitým dotykem obrazovky.

Stisknutí a podržení



Stisknutím a podržením úvodní obrazovky otevřete obrazovky **Widgety**, **Tapety** a **Nastavení**. Stisknutím a podržením aplikace na úvodní obrazovce ji lze odebrat. Stisknutím a podržením aplikace na spouštěči aplikací získáte informace o aplikaci nebo ji odinstalujete.

Přetažení



Chcete-li přesunout libovolnou položku, dotkněte se jí prstem a přetáhněte ji na jiné místo.

Posunutí / přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky, webovými stránkami atd.

Rychlé posunutí



Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Roztažení / stažení



Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.

Otočení



Pokud otočíte tablet na stranu, orientace displeje na výšku se z důvodu lepšího zobrazení automaticky změní na orientaci na šířku.

1.3.2 Stavový řádek

Po pravé straně stavového řádku můžete zjistit stav tabletu a po levé straně lze zobrazit oznámení.

Stavové ikony

	Připojeno k síti GPRS		Žádný signál (šedý)
	Je používána síť GPRS		Roaming
	Připojeno k síti EDGE		Karta SIM není vložena
	Je používána síť EDGE		Síla signálu (modrý)
	Připojeno k síti 3G		Ztlumené vyzvánění
	Je používána síť 3G		Ztlumený mikrofon tabletu
	Připojeno k síti HSPA		Používá se připojení 4G
	Používá se připojení HSPA		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je částečně vybitá
	Rozhraní Bluetooth zapnuto		Baterie je nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie se nabíjí
	Režim Letadlo		Baterie je téměř vybitá


	Je nastaven budík		Nízký stav nabití baterie
	Je připojena náhlavní souprava		

Oznamovací ikony

	Nová textová nebo multimediální zpráva		Sdílené datové připojení USB je zapnuto
	Problém s doručení zprávy SMS nebo MMS		Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý
	Nová zpráva služby Hangouts		Probíhá odesílání dat
	Nová hlasová zpráva		Probíhá stahování dat
	Nadcházející událost		Výběr způsobu zadávání textu
	Probíhá synchronizace dat		K dispozici je veřejná síť WiFi
	Probíhá přehrávání skladby		Tablet je připojen pomocí kabelu USB
	Snímek obrazovky zachycen		

Panel rychlých nastavení


Stisknutím a přetažením stavového řádku na pravé straně otevřete panel rychlých nastavení, kde můžete stisknutím ikon povolit či zakázat funkce nebo změnit režimy. Panely můžete zavřít stisknutím a přetažením nahoru.



Stisknutím otevřete nabídku **Nastavení**, kde naleznete více položek.

Panel oznámení

Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku na levé straně otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace. Panely můžete zavřít stisknutím a přetažením nahoru.




Stisknutím můžete smazat všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

1.3.3 Panel vyhledávání

Tablet nabízí funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, zařízení nebo na internetu.





1 Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce stiskněte panel hledání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte na klávesnici ikonu .

2 Hlasové vyhledávání


- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Ochranu tabletu a soukromí můžete zajistit uzamčením obrazovky tabletu pomocí přetažení ikony, různých vlastních gest, kódu PIN nebo hesla atd.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky (Podrobné informace naleznete v části „Zámek obrazovky“.)

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony nastavení  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnosti **Zabezpečení – Zámek obrazovky – Gesto**.
- Nakreslete vlastní gesto.



Nakreslete gesto, kterým budete odemykat obrazovku.

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka a opětovným nakreslením gesta.

Vytvoření kódu PIN / hesla pro odemknutí obrazovky

- Stiskněte položky **Nastavení** – **Zabezpečení** – **Zámek obrazovky** – **PIN** nebo **Heslo**.
- Nastavte kód PIN nebo heslo.

Zamknutí obrazovky tabletu

Stiskněte jednou tlačítko **Zapnutí / Vypnutí** pro uzamknutí obrazovky.


Skrýt a dotknout

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**. Poté stiskněte volbu **Zabezpečení**.
- Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Skrýt a dotknout**, chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat. Pokud je funkce povolena, při dotyku dlaní na obrazovku ji zamknete.

Odemknutí obrazovky tabletu

Stiskněte jednou tlačítko **Zapnutí / Vypnutí** pro rozsvícení obrazovky, nakreslete vámi vytvořené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali akci **Posunutí**, odemkněte obrazovku stisknutím a přetažením ikony  doprava.



1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Stisknutím a podržením složky, aplikace nebo widgetu aktivujete režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Podržením položky, kterou chcete přemístit, aktivujete režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadované místo a uvolněte ji. Položky lze přemístit na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujete režim přesunutí a poté položku přetáhněte nahoru na ikonu **Odstranit**. Jakmile se položka zobrazí červeně, uvolněte ji.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na úvodní obrazovce, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou.



Přizpůsobení tapety

Stiskněte a dlouze podržte prázdnou oblast na úvodní obrazovce. Poté můžete stisknutím možnosti Tapeta nastavit vlastní tapetu.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat tichý režim, stiskněte tlačítko **snížení hlasitosti**, dokud se zvuk tabletu neztlumí.

Pomocí nabídky Nastavení

Přetáhněte panel oznámení dolů a poté stisknutím ikony nastavení  přejděte do nabídky **Nastavení**, poté stiskněte možnost **Zvuk**. Můžete nastavit hlasitost hovorů, oznámení, systému atd. dle vašich preferencí.



2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce

Na úvodní obrazovce stiskněte záložku Aplikace  vyberte možnosti **Nastavení – Jazyk a klávesnice** a stiskněte ikonu Nastavení  napravo od možnosti **Klávesnice Swift**. Zobrazí se několik dostupných nastavení.

2.2 Klávesnice Swift

Stisknutím můžete přepínat mezi režimy „abc“ a „Abc“. Přidržením můžete přepínat mezi režimy „abc“ a „ABC“.

Stisknutím můžete přepínat mezi klávesnicí se symboly a číselnou klávesnicí. Stisknutím a podržením lze zobrazit možnosti vstupu. Pokud je aktivní funkce Wi-Fi nebo datové připojení, stisknutím aktivujete hlasový vstup.




Stisknutím, podržením a následným výběrem můžete zadávat symboly a emotikony.

2.3 Úprava textu

Vámi zadaný text můžete upravit.


- Podržte text, který chcete upravit (nebo na něj dvakrát klepněte).
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující možnosti: **Vybrat vše**, **Vyjmout** , **Kopírovat**

 , **Vložit** 



Můžete rovněž vložit nový text.

- Stiskněte místo, kam chcete psát, nebo stiskněte prázdné místo a podržte je – kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.



3 Kontakty




Díky seznamu **Kontakty** máte možnost ukládání kontaktních údajů.

Kontakty můžete v tabletu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail či jinými aplikacemi.

3.1 Správa kontaktů

Stisknutím zobrazíte skupiny kontaktů a oblíbené kontakty.

Stisknutím otevřete panel Rychlý kontakt.



Stisknutím přidáte nový kontakt.

Stisknutím můžete hledat v **kontaktech**.

Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující akce:

- **Sdílet** Sdílení kontaktů s ostatními odesláním kontaktu v podobě karty vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, e-mailu atd.
- **Odstranit** Výběr a smazání nepotřebných kontaktů



- **Umístit na plochu** Stisknutím vložíte widget kontaktu na úvodní obrazovku.
- **Zobrazované kontakty** Výběr kontaktů pro zobrazení
- **Import/export** Import nebo export kontaktů mezi tabletem, kartou SIM, kartou microSD a interním úložištěm.
- **Účty** Správa nastavení synchronizace různých účtů
- **Nastavení** Slouží k nastavení režimu zobrazení kontaktů.

3.2 Správa skupin kontaktů

Skupiny kontaktů pomáhají zlepšit organizaci kontaktů. Skupiny můžete přidávat, odebírat a prohlížet na obrazovce **Skupiny**.


Stisknutím možnosti **Skupiny** zobrazíte místní skupiny. Chcete-li vytvořit novou skupinu, stiskněte ikonu , zadejte nový název a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **Hotovo**. Pokud jste do tabletu přidali účty, stisknutím možnosti **Skupiny** zobrazíte skupiny v účtech.

3.3 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posunováním obrazovky nahoru a dolů se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými poli.





Stisknutím uložíte změny.

Po stisknutí můžete vybrat obrázek ke kontaktu.

Stisknutím otevřete seznam dalších přednastavených štítků této kategorie.

Pokud chcete zadat další informace, přidejte novou kategorii stisknutím volby **Přidat další pole**.

Po dokončení úprav uložte kontakt stisknutím možnosti **Hotovo**.

Chcete-li ukončit akci bez uložení, můžete po stisknutí ikony  vybrat možnost **Zrušit**.

Přidání / odebrání z oblíbených položek

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt do seznamu oblíbených (hvězdička změní barvu na zlatou).

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odstranit, stiskněte zlatou hvězdičku  na obrazovce informací o kontaktu.



Do seznamu oblíbených lze přidat pouze kontakty zařízení.



3.4 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, stiskněte kontakt, poté stiskněte ikonu  v horní části obrazovky a po dokončení stiskněte volbu **Hotovo**.

Odstranění kontaktu

Chcete-li kontakt odstranit, stiskněte tlačítko **Menu**  a na obrazovce informací o kontaktu zvolte možnost **Odstranit**.



Smazané kontakty budou při příští synchronizaci tabletu odstraněny také z jiných aplikací v tabletu a z webových služeb.

3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Tento tablet umožňuje import nebo export kontaktů mezi tabletem, kartou SIM, kartou microSD a úložištěm tabletu.



Na obrazovce Kontakty stisknutím ikony  otevřete nabídku možností, stiskněte možnost **Importovat/exportovat** a poté zvolte příslušnou možnost pro import/export kontaktů v rámci karet SIM, tabletu, úložiště tabletu, účtů atd.



Chcete-li jeden kontakt importovat na kartu SIM nebo ho z ní exportovat, vyberte účet a cílovou kartu SIM, vyberte požadovaný kontakt, který chcete importovat či exportovat, a výběr potvrďte stisknutím ikony .

Pokud chcete importovat všechny kontakty na kartu SIM nebo je z ní exportovat, vyberte účet a cílovou kartu SIM / cílové karty SIM, vyberte možnost **Vybrat vše** a poté volbu potvrďte stisknutím ikony .

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.





Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, stiskněte tlačítko **Menu**  a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**. Poté zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto akci provést.

3.6 Účty

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v tabletu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat (například Google, e-mail apod.).

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako například uživatelské jméno, heslo apod.

Účet můžete odebrat, a tím také odebrat z tabletu veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Nastavení**, zvolte účet, který chcete odstranit, stiskněte tlačítko **Menu**  a zvolte možnost **Odebrat účet**. Poté volbu potvrďte.

Zapnutí/vypnutí synchronizace a automatická synchronizace

Stisknutím účtu přejdete na obrazovku účtu a označením nebo zrušením označení zapnete nebo vypnete automatickou synchronizaci účtu. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v tabletu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

Ruční synchronizace

Účet lze synchronizovat také ručně na obrazovce **Účty**. Zvolte účet v seznamu, stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte možnost **Synchronizovat nyní**.



4 Zprávy, e-mail

4.1 Zprávy



Pomocí tohoto tabletu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Tuto funkci otevřete stisknutím ikony  v seznamu aplikací.

4.1.1 Psaní zprávy

Chcete-li napsat textovou nebo multimediální zprávu, na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte ikonu nové zprávy .



Stisknutím můžete vyhledávat ve všech zprávách.

Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.

Stisknutím přejdete na obrazovku kontaktu.

Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.



Chcete-li komunikovat s kontaktem, otevřete u uložených kontaktů panel **Rychlý kontakt** dotykem na fotografii. Stisknutím fotografie u neuložených kontaktů přidáte číslo do seznamu **Lidé**.



Odeslání textové zprávy

Zadejte telefonní číslo příjemce do řádku **Komu**, dotkněte se řádku **Napište zprávu** a zadejte text zprávy. Po dokončení textovou zprávu odešlete stisknutím ikony .

Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. Jakmile se celkový počet zadaných znaků blíží limitu 160 znaků, zobrazí se nad možností Odeslat u textového okna počítadlo, které informuje, kolik znaků je povoleno napsat do jedné zprávy.



Některé znaky (s diakritikou) mohou způsobit zvětšení velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

SMS se automaticky zkonvertuje na MMS, když připojíte multimediální soubory (obrázek, video, audio, prezentace apod.) nebo přidáte předmět nebo e-mailové adresy.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce v řádku **Komu**. Dotkněte se řádku **Napište textovou zprávu** a zadejte text zprávy. Poté stisknutím tlačítka **Menu**  otevřete nabídku možností, výběrem možnosti **Přidat předmět** vložte předmět a stisknutím ikony  připojte obrázek, video, zvuk atd.

Po dokončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony  ^{MMS}.





Možnosti připojení:

- **Obrázky** Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte obrázek jako přílohu.
- **Pořídít fotografii** Otevřete fotoaparát a vytvořte fotografii, kterou chcete připojit.
- **Videa** Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte video jako přílohu.
- **Z a z n a m e n a t video** Otevřete videokameru a nahrajte video, které chcete připojit.
- **Zvuk** Vyberte jako přílohu zvukový soubor.
- **Zaznamenat zvuk** Pomocí aplikace Záznam zvuku můžete nahrát hlasovou zprávu, kterou posléze připojíte jako přílohu.
- **Prezentace** Přejděte na obrazovku Upravit prezentaci a stisknutím ikony **Přidat snímek** vytvořte nový snímek. Stisknutím existujícího snímku zobrazíte požadovaný snímek v režimu úprav (viz následující obrázek). Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte další akce, například nastavení délky zobrazení snímku, přidání hudby atd.



4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém řádku zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Klepnutím na novou zprávu ji otevřete. Můžete rovněž otevřít aplikaci Zprávy a stisknutím otevřít zprávu.

Zprávy se zobrazují v chronologickém pořadí.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku pro vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte ikonu .





Stiskněte a podržte zprávu SMS na obrazovce s podrobnostmi zprávy. K dispozici jsou následující možnosti zprávy.

- **Kopírovat text** Tato možnost se zobrazuje, když je zpráva typu SMS. Zkopírujete obsah aktuální zprávy. Můžete jej vložit do zadávacího řádku nové zprávy, kterou se chystáte napsat.
- **Přeposlat** Stisknutím můžete zprávu přeposlat jinému příjemci.
- **Zobrazit podrobnosti** Stisknutím zobrazíte podrobnosti zprávy.
- **Odstranění** Stisknutím smažete aktuální zprávu.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Nastavení zpráv můžete upravit. Na obrazovce Zprávy stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte možnost **Nastavení**.



4.2 Gmail/E-mail



Při prvním nastavení tabletu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.

4.2.1 Gmail



Při prvním nastavení tabletu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet Gmail ve vašem tabletu můžete automaticky synchronizovat s vaším účtem Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se v případě schránky Gmail každá zpráva a odpověď na ni seskupuje v doručené poště do jedné konverzace. Všechny e-maily jsou organizovány pomocí štítků namísto složek.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .





- Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců a v případě potřeby výběrem volby **Přidat kopii / skrytou kopii** přidejte ke zprávě kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stiskněte tlačítko **Menu**  a zvolte možnost **Připojit soubor**, chcete-li připojit přílohu.
- E-mail odešlete stisknutím ikony .
- Jestliže zprávu nechcete ihned odeslat, stiskněte tlačítko **Menu**  a zvolte položku **Uložit koncept** nebo stiskněte ikonu  a uložte kopii. Chcete-li zobrazit koncept, dotkněte se ikony  a poté vyberte volbu **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat ani uložit, stiskněte tlačítko **Menu**  a poté zvolte možnost **Zrušit**.

Chcete-li do e-mailů přidat podpis, stiskněte tlačítko **Menu**  a na obrazovce Doručená pošta zvolte možnost **Nastavení**, vyberte účet a poté stiskněte možnost **Podpis**.



Příjem a čtení e-mailů



Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .
- Do vyhledávacího okna zadejte klíčové slovo, které chcete hledat, a stiskněte tlačítko  na softwarové klávesnici.

Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpovědět** Chcete-li odpovědět odesílateli e-mailu, který si prohlížíte, stiskněte ikonu .





- **Odpovědět všem**

Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Odpovědět všem** odešlete zprávu všem kontaktům, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.

- **Přeposlat**

Stisknutím ikony  přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.



Slouží k přidání hvězdičky ke konverzaci nebo jejímu odebrání.

Správa zpráv Gmail pomocí štítků

Štítky umožňují pohodlnou správu a uspořádání konverzací a zpráv.

Chcete-li ke konverzaci, kterou právě čtete, přidat štítek, stiskněte ikonu  a vyberte štítek, který chcete ke konverzaci přidat.

Chcete-li při zobrazení doručené pošty nebo jiného seznamu konverzací zobrazit konverzace seřazené podle štítků, stiskněte ikonu  a poté stiskněte štítek, jehož seznam konverzací chcete zobrazit.

Chcete-li spravovat štítky, stiskněte možnost **SPRAVOVAT ŠTÍTKY** na obrazovce Štítky.

Označte toto pole, chcete-li zvolit e-mail, a aktivovat tak dávkový režim. Zobrazí se následující možnosti:



Stisknutím můžete e-mailovou zprávu archivovat. Chcete-li zobrazit archivované zprávy, stiskněte ikonu  na obrazovce Doručená pošta a poté stiskněte možnost **Veškerá pošta**.



Stisknutím můžete e-mailovou zprávu odstranit.





Stisknutím můžete označit e-mailové zprávy jako přečtené nebo nepřečtené.



Stisknutím přesunete zprávu do jiné složky.

Nastavení služby Gmail

Nastavení služby Gmail lze změnit stisknutím tlačítka **Menu** a výběrem možnosti **Nastavení** na obrazovce Doručená pošta.

Obecná nastavení

- **Akce archivace a odstranění**

Stisknutím můžete zobrazit/skrýt akce zpráv.

- **Přesunout do archivu**

Po zaškrtnutí políčka provedete přesunutí do archivu, pokud posunete prstem snímek obrazovky v seznamu konverzací.

- **Obrázek odesilatele**

Označte toto pole, chcete-li v seznamu konverzací zobrazit vedlejší jméno.

- **Odpovědět všem**

Označením pole nastavíte výchozí odpovědi na zprávy.

- **Automaticky přizpůsobit zobrazení zpráv**

Označením pole můžete zprávy přiblížit nebo oddálit tak, aby byly na obrazovce dobře viditelné.

- **Automaticky pokračovat**

Klepnutím vyberte obrazovku, která se má zobrazit po smazání nebo archivaci konverzace.

- **Potvrdit před smazáním**

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před smazáním e-mailů.

- **Potvrdit před archivací**

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před archivací e-mailů.





- **Potvrdit před odesláním** Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před odesláním e-mailů.

Stisknutím účtu můžete zobrazit následujících nastavení:

- **Typ doručené zprávy** Slouží k nastavení dané přichodí pošty jako priority.
- **Kategorie doručené pošty** Stisknutím zaškrtněte políčko pro zobrazení nebo skrytí na obrazovce doručené pošty.
- **Oznámení** Slouží k aktivaci oznámení při přijetí nového e-mailu.
- **Zvuk doručené pošty** Stisknutím nastavte možnosti Zvuk, Vibrace a Oznámit jednou.
- **Podpis** Slouží k přidání textu podpisu na konec každého odesílaného e-mailu.
- **Reakce v případě dovolené** Po stisknutí můžete nastavit automatickou odpověď.
- **Synchronizovat Gmail** Stisknutím můžete zapnout/vypnout synchronizaci se službou Gmail.
- **Počet dnů pro synchronizaci e-mailů** Klepnutím nastavte dobu trvání synchronizace e-mailů ve dnech.
- **Správa štítků** Klepnutím otevřete obrazovku Štítek, kde můžete spravovat synchronizaci a oznámení.
- **Stáhnout přílohy** Označte toto zaškrťovací pole, mají-li se přílohy k nedávným zprávám automaticky stahovat prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- **Obrázky** Označte toto pole, chcete-li v seznamu konverzací zobrazit vedlejší jméno.





4.2.2 E-mail

Kromě účtu Gmail můžete ve vašem tabletu rovněž nastavit externí e-mailové účty POP3 nebo IMAP.

Chcete-li tuto funkci otevřít, stiskněte na úvodní obrazovce položku **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.
- Dotkněte se tlačítka **Další**. Pokud zadaný účet není poskytovatelem služeb v zařízení nabízen, budete vyzváni k přechodu na obrazovku s nastavením e-mailového účtu, kde je třeba zadat nastavení ručně. Nebo můžete stisknutím možnosti **Ruční nastav.** přímo zobrazit nastavení přichozích a odchozích e-mailů pro daný e-mailový účet.
- Zadejte název účtu a zobrazované jméno, které se zobrazí u odchozích e-mailů.
- Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte tlačítko **Menu** a možnost **Nastavení**. Stiskněte možnost **Přidat účet** napravo od názvu účtu, který chcete vytvořit.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.
- V případě potřeby stiskněte tlačítko **Menu** a výběrem možnosti **+ kopie / skrytá kopie** přidejte kopii nebo skrytou kopii zprávy.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stiskněte tlačítko **Menu** a výběrem možnosti **Připojit soubor** připojte přílohu.
- Nakonec stisknutím ikony zprávu odešlete.
- Pokud zprávu nechcete odeslat ihned, stiskněte tlačítko **Menu** a poté zvolte možnost **Uložit koncept** nebo stiskněte tlačítko **Zpět** a uložte tak kopii zprávy.



Příjem a čtení e-mailů

Pokud vám bude doručen nový e-mail, obdržíte oznámení.

Pokud si chcete přečíst novou zprávu, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu **E-mail** a poté stiskněte požadovanou zprávu.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .
- Do vyhledávacího okna zadejte klíčové slovo, které chcete hledat, a stiskněte tlačítko  na softwarové klávesnici.

4.3 Hangouts

Hangouts (služba zasílání rychlých zpráv společnosti Google) umožňuje komunikovat s přáteli, kdykoli jsou k této službě připojeni.

K této službě se můžete přihlásit stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Hangouts**. V seznamu přátel se zobrazí všichni přátelé přidání pomocí služby Hangouts na webu nebo v tabletu.

Stiskněte svůj účet a nastavte online stav.

Stiskněte textové okno pod vaším online stavem a zadejte stavovou zprávu.

Odhlášení provedte stisknutím tlačítka **Menu** v seznamu přátel, čímž zobrazíte další možnosti, a poté výběrem položky **Odhlásit**. Nebo můžete rovněž vybrat **Odhlásit** z online stavu.

4.3.1 Chat s přáteli

Konverzaci zahájíte stisknutím jména přítele v seznamu přátel, napsáním zprávy a stisknutím ikony .

Stisknutím tlačítka **Menu** a výběrem možnosti **Přidat do konverzace** a následným výběrem přítele, kterého chcete přidat, můžete přidávat přátele do skupinového chatu.





4.3.2 Přidání nového přítele

V seznamu přátel stisknutím ikony  přidejte nového přítele. Zadejte ID uživatele služby Hangouts, kterého chcete přidat, nebo jeho e-mailovou adresu ve službě Gmail a stiskněte možnost **Hotovo**.

Danému uživateli bude zaslána pozvánka. Po dotyku pozvánky může váš přítel zareagovat akcí **Blokovat**, **Odmítnout** nebo **Přijmout**.

4.3.3 Ukončení chatu

Chcete-li ukončit konverzaci, stiskněte přímo na obrazovce Konverzace tlačítko **Menu** a poté možnost **Ukončit konverzaci**.

Chcete-li ukončit všechny konverzace, stiskněte na obrazovce seznamu přátel tlačítko **Menu** a zvolte možnost **Ukončit všechny konverzace**.

4.3.4 Správa přátel

Kromě funkce přidání nových přátel do seznamu máte k dispozici následující akce:

- **Zobrazení všech přátel / nejoblíbenějších přátel**

V seznamu přátel jsou ve výchozím nastavení zobrazeni pouze přátelé, s nimiž komunikujete nejčastěji. Chcete-li zobrazit všechny přátele, stiskněte tlačítko **Menu**, zvolte položku **Možnosti zobrazení** a poté položku **Jméno**. Chcete-li se vrátit k zobrazení obrazovky nejoblíbenějších přátel, dotkněte se volby **Dostupnost** nebo **Nedávno** v nabídce **Možnosti zobrazení**.

- **Blokování/ odstranění přítele**

Chcete-li zablokovat příjem zpráv od konkrétního přítele nebo daného přítele odebrat ze seznamu přátel, stiskněte na obrazovce konverzace tlačítko **Menu** a možnost **Údaje o příteli**. Poté stiskněte možnost **Zablokovat** nebo **Odebrat**. Všechny zablokované přátele lze zobrazit stisknutím tlačítka **Menu** a položky **Nastavení**, stisknutím účtu a poté výběrem možnosti **Blokování přátel**. Chcete-li zrušit blokování přítele, stiskněte jeho jméno a na výzvu stiskněte tlačítko **OK**.





4.3.5 Nastavení

K dispozici je několik možností nastavení pomocí stisknutí tlačítka **Menu**, výběru možností **Nastavení** na obrazovce seznamu přátel a následným výběrem účtu.

- **Mobilní indikátor** Slouží k zobrazení ikony indikátoru společně s vaším jménem v seznamu přátel u jiných osob.
- **Pryč při vypnutí obrazovky** Slouží k nastavení stavu Pryč, když se obrazovka vypne.
- **Oznámení pozvánek** Slouží k aktivaci funkce oznámení na stavovém řádku, když je přijata nová zpráva.
- **Oznámení IM/ Videochatu** Po stisknutí můžete nastavit způsob oznámení pro textový chat nebo videochat.
- **Vyzváněcí tón oznámení/ videochatu** Po stisknutí můžete vybrat vyzváněcí tón pro oznámení nebo video chat.
- **Blokování přátel** Klepnutím lze zobrazit/odblokovat zablokované přátele.
- **Vymazat historii vyhledávání** Po stisknutí můžete smazat historii vyhledávání předchozího chatu v okně Vyhledat.
- **Spravovat účet** Klepnutím lze účty přidat, odebrat nebo synchronizovat.
- **Podmínky a ochrana soukromí** Stisknutím zobrazíte další informace o službě **Talk**.



5 Kalendář a čas

5.1 Kalendář



Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.


5.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním a měsíčním pohledu nebo jako agendu.

- Klepnutím na štítek **Týden** v horní části obrazovky lze změnit zobrazení kalendáře. Zobrazí se rozbalovací nabídka výběru. Stisknutím ikony



se vrátíte do dnešního zobrazení.



V režimu zobrazení Agenda, Den či Týden můžete stisknutím události zobrazit podrobnosti o dané události.

Stisknutím libovolného dne v zobrazení Měsíc zobrazíte události, které se konají v příslušný den.



5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stisknutím ikony  přejdete na obrazovku pro úpravu nové události.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po dokončení úprav stiskněte ikonu **HOTOVO** v horní části obrazovky.

Existuje možnost rychlého vytvoření události v režimu zobrazení Den nebo Týden. Stiskněte a podržte prázdné místo nebo již vytvořenou událost. Zobrazí se nabídka možností. V ní stiskněte volbu **Nová událost**. Zobrazí se obrazovka pro úpravy události s již vybraným časem. Nebo můžete stisknout prázdné místo a vybrat cílovou oblast, jejíž barva se změní na modrou, a opětovným klepnutím vytvořit novou událost.



5.1.3 Smazání nebo úprava události



Chcete-li událost odstranit nebo upravit, stiskněte ji, abyste otevřeli její podrobnosti. Stisknutím ikony  nastavíte barvu výchozího kalendáře, stisknutím ikony  událost upravíte a stisknutím ikony  ji smažete.

5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím možnosti **Odložit** vypnete všechna připomenutí na 5 minut.

Stisknutím možnosti **Zpět** ponecháte připomenutí ve stavovém řádku a na panelu oznámení.

Důležité možnosti, které se zobrazí po stisknutí tlačítka **Menu** na hlavní obrazovce kalendáře:





- **Obnovit** Obnovení kalendáře
- **Hledat** Vyhledávání v kalendáři
- **Nastavení** Nastavení kalendáře

5.2 Hodiny

Aplikace **Hodiny** zahrnuje čtyři aplikace: **Světový čas**, **Budík**, **Časovač** a **Odpočet**.

Stisknutím ikony  **Budík** přidáte nebo nastavíte budík.

5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** přejděte stisknutím ikony  na obrazovku **Budík** a stisknutím ikony  přidejte nový budík. Nastavte hodiny a minuty v aplikaci Hodiny a potvrďte zadání stisknutím možnosti **Hotovo**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Opakovat** Po stisknutí můžete vybrat dny, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro budík.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.

Stisknutím ikony  odstraníte vybraný budík.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Stiskněte ikonu Nabídka  na obrazovce **Budík** a poté stiskněte volbu **Nastavení**. Upravit lze následující možnosti:

- **Provedení** Stisknutím zvolte styl hodin. Analogové nebo Digitální.





- **Automatické domácí hodiny** Zaškrtnutím políčka aktivujete funkci Automatické domácí hodiny.
- **Domovské časové pásmo** Slouží k nastavení domovského časového pásma.
- **Délka odložení** Slouží k nastavení času dočasného vypnutí budíku.
- **Ztlumit za** Dotkněte se pro nastavení doby trvání budíků
- **Tlačítka hlasitosti** Dotkněte se pro nastavení chování bočního tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost** při zaznění budíku: **Žádné, Odložit** nebo **Zrušit**
- **Hlasitost budíku** Umožňuje nastavit hlasitost budíku.



6 Připojení

Chcete-li tablet připojit k Internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G / LTE nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/LTE

Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k síti GPRS/EDGE/3G/LTE lze v tabletu přidat pomocí následujícího postupu:

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další... – Mobilní síť – Názvy přístupových bodů**.
- Stisknutím ikony  přidejte **Nový APN**.
- Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).
- Po dokončení úprav potvrďte změny stisknutím tlačítka **OK**.

Aktivace/deaktivace datového roamingu

Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další – Mobilní síť**
- Stisknutím vyberte jednu z možností v zobrazeném místním okně. **Dat. přenosy aktivovány, Datový roaming.**
- I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi (viz část **6.1.2 Wi-Fi**).

6.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím funkce Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je tablet v dosahu bezdrátové sítě. Funkci Wi-Fi můžete v tabletu používat i bez vložené karty SIM.



Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení otevřete nabídku **Nastavení**.
- Chcete-li zapnout nebo vypnout funkci Wi-Fi, stiskněte přepínač  vedle možnosti Wi-Fi.
- Dotkněte se **Wi-Fi** pro zobrazení detailních informací o detekovaných sítích Wi-Fi v sekci sítí Wi-Fi.
- Stiskněte název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vámi vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného údaje (detaily vám poskytne váš síťový operátor). Po dokončení stiskněte tlačítko **Připojit**.

Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když tablet zjistí ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**. Poté stiskněte tlačítko **Menu**  a vyberte možnost **Pokročilé** na obrazovce Wi-Fi.
- Tuto funkci aktivujete/deaktivujete zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí pole **Oznamování sítě**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi** a poté tlačítko .
- Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Dotkněte se **Uložit**.

V případě úspěšného připojení se váš tablet příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.





Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi se dotkněte a podržte název uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte ikonu **Odstranit síť**.

Připojení tabletu k jiným zařízením s technologií Wi-Fi

Pokud je síť Wi-Fi zapnuta, můžete aktivovat technologii **Wi-Fi Direct** a připojit tablet k jiným zařízením s technologií Wi-Fi Direct za účelem výměny dat.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**. Poté stiskněte tlačítko **Menu**  a vyberte možnost **Wi-Fi Direct** na obrazovce Wi-Fi.
- Pokud chcete, aby bylo možné tablet rozpoznat, stiskněte volbu **Název zařízení**, zadejte název a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.
- Stisknutím volby **Hledání zařízení** zobrazte dostupná zařízení a poté vyberte požadované zařízení pro párování.
- Spárujte zařízení podle instrukcí zobrazených na obou zařízeních. Jakmile bude připojení obou zařízení dokončeno, budete moci vzájemně přesouvat soubory.

Odpojení / zrušení párování se zařízením s technologií Wi-Fi Direct

- Stiskněte zobrazení spárovaného zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Stiskněte tlačítko **OK** na dialogovém okně odpojení spárovaného zařízení.

6.2 Prohlížeč




Prohlížeč slouží k procházení webových stránek.

Chcete-li tuto funkci otevřít, stiskněte na domovské obrazovce ikonu prohlížeče .



Otevření webové stránky

V obrazovce prohlížeče se dotkněte řádku s adresou URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji dotykem ikony .



Stisknutím smažete veškerý obsah.

Stisknutím vyhledáte a přejdete na danou adresu.

Nastavení domovské stránky

- Stisknutím tlačítka **Menu**  na obrazovce Prohlížeč zobrazte nabídku možností. Stiskněte položky **Nastavení – Obecné – Nastavit domovskou stránku**.
- Jako domovskou stránku můžete vybrat jakoukoli stránku nebo nejnavštěvovanější webovou stránku.
- Vyberete-li možnost **Vlastní**, zadejte adresu URL webových stránek, které chcete nastavit jako domovskou stránku, a potvrďte zadání stisknutím možnosti **OK**.

6.2.1 Prohlížení webových stránek

Po otevření webové stránky se můžete po webových stránkách pohybovat posouváním prstu po obrazovce libovolným směrem. Díky tomu můžete vyhledat informace, které chcete zobrazit.

Zvětšení/zmenšení webové stránky

Pomocí sevření/rozevření prstů na obrazovce provedte zmenšení/zvětšení webové stránky.

Vybranou část webové stránky rychle zvětšíte dvojitým klepnutím na část, kterou chcete zobrazit. Chcete-li se vrátit k normální hodnotě přiblížení, znovu poklepejte na tlačítko.



Vyhledávání textu na webové stránce

- Na obrazovce webové stránky stiskněte tlačítko **Menu**  a poté zvolte možnost **Vyhledat na stránce**.
- Zadejte text nebo frázi, kterou chcete vyhledat.
- Na obrazovce se zvýrazní první slovo s vyhovujícími znaky a následné shody se zobrazí v rámečku.
- Klepnutím na horní nebo dolní šipku lze přepínat na předchozí nebo další vyhovující položky.
- Po dokončení můžete stisknutím ikony  nebo tlačítka **Zpět** zavřít panel vyhledávání.

Další operace s textem na webové stránce

Text na webové stránce můžete kopírovat, sdílet nebo vyhledávat:

- Klepnutím a podržením text zvýrazníte.
- Text vyberete přesunutím dvou karet.
- Klepnutím na možnost **VYBRAT VŠE** vyberete všechna slova na této webové obrazovce.
- Stisknutím ikony  zkopírujete vybraný text.
- Po skončení stisknutím ikony  nebo tlačítka **Zpět** režim deaktivujete.

Otevření nového okna / přepínání mezi okny

Současně můžete mít otevřených několik oken, abyste si usnadnili práci.

- Stisknutím ikony  otevřete nové okno.
- Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Nová anonymní karta** otevřete anonymní okno, jehož historie a dočasné soubory se v prohlížeči neukládají.
- Okno zavřete stisknutím ikony .

Další možnosti:

- **Obnovit** Obnovení aktuální stránky.
- **Nová karta** Otevření nové karty.
- **Sdílet stránku** Umožňuje sdílení aktuální stránky s přáteli prostřednictvím různých možností, jako například Zpráva, E-mail, Bluetooth atd.





- **Vyhledat na stránce** Slouží k zadání obsahu, který chcete najít na aktuální stránce.
- **Vyžádat verzi stránky pro počítače** Aktivace/deaktivace webových stránek ve verzi pro počítače
- **Informace o stránce** Zobrazení podrobností o aktuální stránce.
- **Domovská stránka** Slouží k návratu zpět na vámi nastavenou domovskou stránku.

6.2.2 Správa odkazů, historie a stahování

Práce s odkazy a adresami uvedenými na webové stránce

- **Odkaz** Klepnutím na odkaz otevřete webovou stránku. Stisknutím a podržením odkazu otevřete možnosti dalších operací, jako například otevření v novém okně, uložení odkazu, sdílení odkazu, kopírování adresy URL apod.
- **Adresa** Stisknutím otevřete aplikaci Mapy Google a vyhledáte adresu.



Zobrazení historie prohlížeče

- Stiskněte ikonu  na obrazovce prohlížeče.

Stažení webové aplikace / zobrazení stažených souborů

Před stažením webové aplikace je nutné v tabletu povolit instalaci webových aplikací (stiskněte tlačítko **Menu** na úvodní obrazovce, stiskněte možnosti **Nastavení – Zabezpečení**, označte pole **Neznámé zdroje** a nakonec volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**).

Položku můžete stáhnout stisknutím položky nebo odkazu, který chcete stáhnout.

Chcete-li zobrazit stažené položky, přejděte do karty **Stažené**.





Správa záložek

Přidání webové stránky do záložek

- Otevřete webovou stránku, kterou chcete označit záložkou.
- Stiskněte hvězdičku  na pravé straně odkazu.
- Zadejte název stránky a případně i její umístění a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Otevření záložky

- Stisknutím ikony  přejděte na obrazovku **Záložky**.
- Stiskněte záložku, kterou chcete otevřít.
- Podržením záložky můžete zobrazit obrazovku možností a poté stisknout možnost **Otevřít** nebo **Otevřít na nové kartě**.

Úprava záložky

- Stisknutím ikony  přejděte na obrazovku **Záložky**.
- Stiskněte a podržte záložku, kterou chcete upravit.
- Stiskněte možnost **Upravit záložku** a proveďte požadované změny.
- Po dokončení úprav potvrďte změny stisknutím tlačítka **OK**.



Stisknutím a podržením záložky v seznamu záložek zobrazíte následující doplňkové možnosti:



- | | |
|--------------------------------------|--|
| • Přidat odkaz na plochu | Slouží k přidání zástupce záložky na úvodní obrazovku. |
| • Sdílet odkaz | Umožňuje sdílet záložku. |
| • Kopírovat URL adresu odkazu | Slouží ke zkopírování odkazu záložky. |
| • Odstranit záložku | Slouží k odstranění záložky. |
| • Nastavit jako dom. stránku | Pro nastavení dané stránky jako domovské stránky. |

6.2.3 Nastavení

K dispozici je několik nastavení, která si můžete upravit dle svých potřeb. Chcete-li otevřít nastavení aplikace Prohlížeč, na obrazovce aplikace stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**.





Obecné

- **Nastavit domovskou stránku** Klepnutím nastavte domovskou stránku.
- **Autom. vyplň. formulářů** Toto zaškrtnuté pole označte, chcete-li vyplňovat webové formuláře jedním dotykem.

Osobní údaje a zabezpečení

- **Vymazat vyrovnávací paměť** Slouží ke smazání obsahu a databází uložených v místní vyrovnávací paměti.
- **Vymazat historii** Klepnutím vymažte historii prohlížeče.
- **Zobr. bezp. upozornění** Označte toto pole, pokud chcete zobrazovat varování v případě problému se zabezpečením webu.
- **Přijímat soubory cookie** Označte, pokud chcete povolit webům ukládat a číst soubory cookie.
- **Vymazat všechny soubory cookie** Slouží ke smazání všech souborů cookie prohlížeče.
- **Zapam. data formulářů** Označte toto pole, pokud chcete, aby si prohlížeč zapamatoval údaje ve formulářích pro pozdější použití.
- **Vymazat data formulářů** Slouží ke smazání všech uložených dat formulářů.
- **Povolit informace o poloze** Označte toto pole, pokud chcete, aby stránky mohly žádat přístup k informacím o vaší poloze.





- **Zrušit přístup k informacím o poloze** Umožňuje zakázat všem webovým stránkám přístup k informacím o poloze.
- **Zapamatovat hesla** Označte toto pole, chcete-li ukládat uživatelská jména a hesla pro webové stránky.
- **Vymazat hesla** Slouží ke smazání všech uložených hesel.

Usnadnění

- **Velikost textu** Posunutím lze změnit velikost zobrazení textu.
- **Přiblížení dvojitém klepnutím** Posunutím změňte úroveň zvětšení při poklepání na stránku.
- **Minimální velikost písma** Posunutím lze změnit minimální velikosti písma.



Pokročilé

- **Nastavit vyhledávač** Klepnutím vyberte vyhledávač.
- **Otevřít na pozadí** Označením tohoto pole nastavíte otevírání nových oken za aktuálním oknem.
- **Povolit JavaScript** Označte toto pole, chcete-li povolit jazyk JavaScript.
- **Povolit zásuvné moduly** Označte toto pole, chcete-li povolit zásuvné moduly.
- **Nastavení webových stránek** Umožňuje zobrazit pokročilá nastavení jednotlivých webových stránek.
- **Výchozí přiblížení** Stisknutím lze vybrat výchozí úroveň zvětšení.





- **Otevírat str. v přehledu** Zaškrtnutím tohoto pole lze otevírat zmenšené webové stránky ve formě přehledu.
- **Autom. přizpůsobení stránek** Označením tohoto pole lze formátovat webové stránky pro přizpůsobení obrazovce.
- **Blokovat vyskakovací okna** Zaškrtnutím tohoto pole lze zabránit vyskakování oken.
- **Kódování textu** Stisknutím lze vybrat normy kódování znaků.
- **Obnovit výchozí** Klepnutím lze smazat všechna data prohlížeče a resetovat všechna nastavení na výchozí hodnoty.

Správa šířky pásma

- **Předběžně zobr. výsledky vyhled.** Klepněte na tuto možnost, chcete-li prohlížeči povolit/zakázat předběžné zobrazování výsledků vyhledávání na pozadí.
- **Predb. načít. web. stránek** Stiskněte toto pole, chcete-li prohlížeči povolit/zakázat předběžné načítání webových stránek na pozadí.
- **Načíst obrázky** Označením tohoto pole zobrazíte obrázky na webových stránkách.

Laboratoř

- **Rychlé ovládací prvky** Označením tohoto pole můžete povolit rychlé ovládací prvky a skrýt aplikace a panely adresy URL.

6.3 Připojení k zařízením Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.





Chcete-li použít tuto funkci, přetáhněte dolů oznamovací panel a stisknutím ikony  otevřete nabídku **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše i další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stisknutím ikony  lze funkci Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.

Chcete-li usnadnit rozpoznání tabletu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.

- Stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Přejmenovat tablet**.
- Zadejte název a dotkněte se volby **Přejmenovat** pro potvrzení.

Nastavení viditelnosti zařízení

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Zapněte **Bluetooth**.
- Stiskněte zařízení a nastavte jeho viditelnost nebo neviditelnost.
- Stiskněte ikonu  a výběrem možnosti **Časový limit viditelnosti** zvolte dobu viditelnosti.

Spárování/spojení tabletu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat tablet se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Zapněte **Bluetooth**.
- Stiskněte možnost **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- Zobrazí se dialogové okno. Stisknutím možnosti **Párovat** potvrďte volbu.
- Po úspěšném spárování se tablet automaticky připojí k zařízení.





Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu Nastavení  vedle zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **Zrušit spárování**.

6.4 Připojení k počítači

Pomocí kabelu USB můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi vaší kartou microSD/interním úložištěm a počítačem.

Připojení tabletu k počítači / odpojení od počítače:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s tabletem připojte tablet k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Pokud používáte protokol MTP nebo PTP, bude tablet připojen automaticky.

Postup odpojení (velkokapacitní úložiště):

- Odeberte kartu microSD na vašem počítači.
- Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Vypnout**.



V případě operačního systému Windows XP nebo starší verze je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače aplikaci Windows Media Player 11, která je k dispozici na následujícím odkazu: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Chcete-li vyhledat data, která jste přenesli nebo stáhli do interního úložiště, stiskněte položku **Správce souborů**. Všechna data, která jste stáhli, jsou uložena ve **Správci souborů**, kde je možné prohlížet multimediální soubory (video, fotografie, hudbu a jiné), přejmenovat soubory, instalovat aplikace do tabletu atd.

Formátování karty microSD

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Úložiště**.
- Stiskněte možnost **Vymazat kartu SD**. Na obrazovce s varováním upozorňujícím na odstranění všech dat z karty microSD během formátování stiskněte položku **Vymazat kartu SD**.





6.5 Sdílení mobilního datového připojení tabletu

Mobilní datové připojení tabletu lze pomocí rozhraní USB sdílet s jedním počítačem (tzv. tethering USB) nebo nastavením tabletu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi, a to až s osmi zařízeními.



Dále zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení tabletu pomocí rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s tabletem připojte tablet k portu USB počítače.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Více... – Sdíl. dat. přip. a Přen. příst. bod.**
- Zaškrtnutím či zrušením zaškrtnutí pole **Sdíl. datové připojení USB** tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.



Sdílení datového připojení tabletu prostřednictvím přenosného přístupového bodu Wi-Fi



- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Více... – Sdíl. dat. přip. a Přen. příst. bod.**
- Stisknutím přepínače  vedle možnosti **Pře.přís.bod Wi-Fi** můžete tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu

Když je přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) tabletu a zabezpečit tuto síť Wi-Fi.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Více... – Sdíl. dat. přip. a Přen. příst. bod – Pře.přís.bod Wi-Fi**.
- Po stisknutí možnosti **Nastavit přen. příst. bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Stiskněte ikonu **Uložit**.





6.6 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní síť (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další... \Nastavení sítě VPN** a poté stiskněte ikonu .
- Na zobrazené obrazovce nastavte podle pokynů správce sítě konfiguraci jednotlivých komponent nastavení sítě VPN.
- Stiskněte ikonu **Uložit**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro tablet.



Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další... \Nastavení sítě VPN**.
- Vámi přidané síť VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte síť VPN, ke které se chcete připojit.
- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte ikonu **Připojit**.

Odpojení:

- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení proved'te odpojení od sítě VPN.



Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další... \ Nastavení sítě VPN**.
- Vámi přidané sítě VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte a podržte síť VPN, kterou chcete upravit.
- Stiskněte možnost **Upravit profil**.
- Po dokončení úprav stiskněte možnost **Uložit**.

Odstranění:

- Stiskněte a podržte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Vymazat profil**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Služba Google Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do tabletu se systémem Android.

Přístup k obchodu Google Play:


- Stiskněte položku **Google Play Store** na domovské obrazovce.
- Při prvním přístupu k obchodu Google Play se zobrazí obrazovka s podmínkami využití služby. Pokračujte stisknutím možnosti **Přijmout**.

Stiskněte ikonu  a výběrem možnosti **Nápověda** přejděte na stránku nápovědy obchodu Google Play Store, chcete-li si přečíst více informací o této službě.

7.1 Vyhledání položky, kterou chcete stáhnout a nainstalovat

Domovská stránka obchodu Google Play umožňuje několik způsobů vyhledávání aplikací. Zobrazuje aplikace a hry v seznamech rozdělených do kategorií.

Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Moje aplikace** zobrazíte všechny stažené položky.



Stisknutím přejdete k vyhledávání v obchodě Google Play Store.

Posunutím nahoru a dolů zobrazíte všechny kategorie.

⁽¹⁾ V závislosti na vaší zemi a operátorovi.



Stisknutím kategorie na obrazovce obchodu Google Play můžete procházet obsah. Můžete rovněž vybrat podkategorii, pokud je definovaná. V každé kategorii můžete zobrazení položek seřadit podle kategorií Nejoblíbenější zdarma, Nejoblíbenější nové zdarma, Populární atd.

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte ikonu obchodu Google Play  v levé horní části obrazovky nebo stiskněte tlačítko **Zpět**.

7.2 Stažení a instalace

Postup stažení a instalace:

- Vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout, a vyberte otevření obrazovky s podrobnostmi, na které si můžete přečíst její popis, celkové hodnocení nebo komentáře, zobrazit informace vývojářů apod.
- Stisknutím tlačítka **INSTALOVAT** zobrazíte náhled funkcí a dat v tabletu, ke kterým může aplikace přistupovat v případě, že ji nainstalujete.
- Stiskněte tlačítko **PŘIJMOUT**.
- Na obrazovce s podrobnostmi se zobrazí informace o průběhu stahování. Stisknutím ikony  zastavíte stahování položky. K této obrazovce můžete rovněž přistupovat prostřednictvím panelu oznámení.
- Po dokončení stažení a instalace se ve stanovém panelu zobrazí ikona oznámení .



Buďte obzvláště opatrní, pokud aplikace vyžaduje přístup k mnoha funkcím a velkému objemu dat. Po přijetí přebíráte odpovědnost za používání softwaru v tabletu.

Otevření stažené aplikace:

- Na obrazovce obchodu Google Play stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**.
- Stiskněte nainstalovanou aplikaci na seznamu a stiskněte tlačítko **Otevřít**.





Zakoupení aplikace⁽¹⁾

V obchodě **Google Play** jsou některé aplikace označeny jako bezplatné. Některé aplikace je však nutné před stažením a instalací zaplatit.

- Stiskněte aplikaci, kterou chcete koupit.
- Stiskněte cenu v pravé horní části obrazovky. Zobrazí se náhled na funkce a data, ke kterým může aplikace v tabletu přistupovat, pokud ji nainstalujete.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **Pokračovat**.
- Pokud je to váš první nákup, musíte zadat informace o platební kartě a přihlásit se ke službě Google pro placení a fakturaci.
- Pokud má váš účet několik platebních karet, vyberte jednu z nich a pokračujte.
- Stiskněte odkaz Podmínky využití služby a přečtěte si zobrazený dokument. Po přečtení stiskněte tlačítko **Zpět**.
- Pokud souhlasíte s podmínkami služby, označte zaškrťovací pole.
- Stiskněte možnost **Koupit** nacházející se v dolní části obrazovky.

Po dokončení systém Android danou aplikaci stáhne.

Žádost o vrácení peněz

Pokud nejste s aplikací spokojeni, můžete požádat o vrácení peněz během 15 minut od zakoupení. Z vaší platební karty nebude stržena žádná částka a aplikace bude odstraněna. Pokud si to rozmyslíte, můžete aplikaci znovu nainstalovat, nebudete však moci požádat o vrácení peněz.

- Stiskněte ikonu  a vyberte na obrazovce obchodu Google Play možnost **Moje aplikace**.
- Stiskněte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a za kterou chcete vrátit peníze.
- Stisknutím možnosti **Vrácení peněz** aplikaci odinstalujete a zaplacená částka vám bude vrácena. Pokud se tlačítko změní na tlačítko **Odinstalovat**, zkušební doba vypršela.
- Do formuláře průzkumu uveďte důvod odinstalování a stiskněte ikonu **OK**.

⁽¹⁾ Placená aplikace Google nemusí být uživatelům v některých zemích k dispozici.





7.3 Správa stažených aplikací

Po stažení a instalaci aplikace máte možnost výběru z dalších operací.

Zobrazení

Na obrazovce obchodu Google Play stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**.

Odinstalace

Na obrazovce obchodu Google Play stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat, a přejděte na obrazovku s podrobnostmi. Poté stiskněte možnost **Odinstalovat** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Vrácení peněz

Na obrazovce obchodu Google Play stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat a za níž chcete požádat o vrácení peněz. Poté stiskněte možnost **Vrácení peněz** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Oznámení o aktualizacích

Na obrazovce obchodu Google Play stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**. Stiskněte ikonu  a výběrem možností **Nastavení – Oznámení** povolte aktualizaci oznámení.

Automatická aktualizace

Chcete-li automaticky aktualizovat všechny nainstalované aplikace, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Moje aplikace** na obrazovce obchodu Google Play. Stisknutím ikony  a výběrem položek **Nastavení – Automaticky aktualizovat aplikace** tuto funkci povolíte.

Chcete-li aktualizovat jednu konkrétní aplikaci, označte pole **Povolit automatické aktualizace** na obrazovce podrobností.





Hodnocení a recenze

Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci a stisknutím hvězdiček ★★★★★ u položky **HODNOCENÍ A RECENZE** můžete aplikaci ohodnotit a přidat k ní komentář. Akci potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Nahlášení

Nevhodnou aplikaci můžete nahlásit obchodu Google Play. Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci, přesuňte se na dolní část obrazovky, stiskněte možnost **Nahlásit jako nevhodné**, zadejte důvod ohlášení a potvrďte zadání stisknutím možnosti **Odeslat**.



8 Multimediální aplikace

8.1 Fotoaparát



Tablet je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.



Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony  pořídte snímek. Fotografie se automaticky uloží.



Záznam videa

Kameru nastavte pomocí hledáčku tak, aby zachycovala záběr, který si přejete zaznamenat, a stisknutím ikony  spusťte záznam. Stisknutím ikony  nahrávání pozastavíte, stisknutím tlačítka  video uložíte.

Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Klepnutím na ikony pod obrazovkou můžete sdílet nebo upravit pořízené fotografie nebo videa.
- Stisknutím ikony fotografie přejdete do aplikace **Galerie**.

8.1.1 Nastavení režimu snímání

Před pořízením fotografie / záznamem videa se dotkněte ikony  pro úpravu několika nastavení v režimu snímání.

Režim snímání pomocí zadního fotoaparátu

Stisknutím ikony  přejděte do nabídky nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

- **Normální** Stisknutím zapnete normální režim.
- **Panorama** Stisknutím lze zapnout funkci panorama. Stisknutím tlačítka **Závěrka** nebo tlačítka **Hlasitost** můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posuňte telefon ve směru záznamu tak, aby se překryly obě linie. Jakmile bude zaplněno devět mezer pod obrazovkou, tablet fotografii automaticky uloží.
- **Noc** Stisknutím zapnete funkci Noc.

Režim snímání pomocí předního fotoaparátu

Přepněte na přední fotoaparát a stisknutím ikony  přejděte do nabídky nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:



- **Krása tváře**

Stisknutím lze zapnout či vypnout funkci Krása tváře.

- **Výraz (4 sním.)**

Stisknutím zapnete funkci výraz (4 snímky). Po pořízení čtyř fotografií tablet provede automatickou syntézu a uloží jeden obrázek.

8.2 Galerie



Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videa. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Stisknutím
vyberte
kategorie: Alba,
Místa, Datum.
Lidé
Značky



Stisknutím alba je
rozbalte.

Posunutím doleva
či doprava zobrazíte
další alba.

Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** roztříděny do alb.

- Dotkněte se alba pro zobrazení všech obrázků nebo videí na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/video jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.

Práce s obrázky

Obrázky můžete upravovat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Stiskněte ikonu  a výběrem možnosti **Upravit** zobrazte další volitelné možnosti.



- 1 Stisknutím můžete uložit upravený obrázek.
- 2 Stisknutím zrušíte předchozí úpravy.
- 3 Stisknutím zopakujete předchozí úpravy.

Hromadné operace

Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Otevřete hlavní okno aplikace Galerie nebo album, stisknutím ikony  a položky **Vybrat album** nebo **Vybrat položku** aktivujte režim dávkových operací (nebo stiskněte a podržte jedno album či jeden obrázek) a poté stiskněte alba nebo obrázky, na kterých chcete pracovat. Stisknutím ikony  můžete vybrané obrázky smazat. Stisknutím ikony  můžete sdílet vybrané položky.

8.3 YouTube




YouTube je online služba pro sdílení videa, jejímž prostřednictvím může uživatel stahovat, sdílet a prohlížet videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.



Jelikož se jedná o službu online, vyžaduje tablet pro přístup ke službě YouTube připojení k Internetu.

Všechna videa na YouTube jsou seskupena do několika kategorií, jako například Nejoblíbenější, Nejdiskutovanější, Tématická videa apod.



Stisknutím přejdete k vyhledávání videa.

Stisknutím lze přehrávat videa a zobrazovat další informace.

Stisknutím volby **Nastavení** na obrazovce YouTube můžete nastavit obecná nastavení a nastavení hledání ve službě YouTube. Podrobnosti o těchto funkcích najdete na webové stránce služby YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Přehrávání videa

Stisknutím videa zahájíte přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete



zobrazit informace o videu a komentáře k videu a rovněž prohlížet odkazy na související videa. Na této obrazovce můžete rovněž hodnotit, sdílet, označovat jako oblíbené, vytvářet nové seznamy stop apod.

Chcete-li obrazovku přehrávání videa ukončit, vraťte se do seznamu videí stisknutím tlačítka **Zpět**.



9 Mapy



9.1 Zjištění vaší polohy

9.1.1 Vyberte zdroj dat pro zjištění polohy

Přetáhněte panel oznámení dolů, stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení** a stiskněte možnost **Přístup k inform. o poloze**.


Chcete-li jako zdroj dat pro funkci Moje poloha použít přijímač GPS, zapněte možnost **Satelity GPS**.

9.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení vaší polohy

Stiskněte položku **Mapy** na domovské obrazovce.

Stisknutím ikony  na mapě zobrazte možnost **Moje poloha**.

Mapa se pak vystředí kolem modré tečky s modrým kroužkem okolo. Vaše aktuální poloha je v tomto modrém kroužku.



Mapu můžete posunout pomocí prstu.

Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete mapu zvětšit rovněž poklepáním na místo na obrazovce.

Chcete-li historii mapy vymazat, stiskněte ikonu , vyberte možnosti **Nastavení, Historie map** a poté stiskněte ikonu .

9.2 Vyhledání místa

Při prohlížení mapy stisknutím ikony hledání  aktivujete funkci hledání.

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony hledání zahájíte hledání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.



Stisknutím zobrazíte
další informace.

9.3 Označení místa hvězdičkou


Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete označit hvězdičkou jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití.

9.3.1 Postup označení a odznačení místa hvězdičkou

Stiskněte místo na mapě.

Stiskněte pole s adresou, které se otevře.

Stisknutím šedé hvězdičky v horní části obrazovky místo označte hvězdičkou. (Stisknutím zlaté hvězdičky označení tohoto místa zrušíte.)






9.4 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

9.4.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu .



- Po stisknutí zadávacího pole nebo ikony trojúhelníku můžete upravit počáteční bod, a to jedním z těchto způsobů: zadáním adresy, použitím funkce **Moje poloha**, výběrem počátečního bodu na mapě, výběrem místa označeného hvězdou, výběrem adresy ze seznamu kontaktů nebo s využitím historie vyhledávání.
- Stejně postupujte i se zadáním cílového bodu.
- Chcete-li obrátit směr, stiskněte ikonu .
- V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím libovolné trasy zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

Máte-li zájem o pokyny pro cestu opačným směrem, stačí otevřít okno s pokyny k dané trase a stisknout ikonu . Počáteční ani cílový bod není nutné znovu zadávat.

9.4.2 Zobrazení náhledů na navrhované trasy a zvolení preferované nebo snazší trasy

Pomocí zobrazení Navigace, Satelit a dalších si můžete předem prohlédnout každou zatáčku na vaší trase.

- Klepnutím na levou nebo pravou šipku zobrazíte náhled na další nebo předchozí úsek vaší trasy.





Při výběru preferované nebo snazší trasy budou vzdálenost a čas dva nejdůležitější faktory pro vaše rozhodnutí. Vzdálenost a odhadovaná doba budou zobrazeny v horní části obrazovky pokynů.

9.4.3 Vyhledávání míst podél trasy

Podrobnější informace naleznete v části „9.2 Vyhledání místa“.

9.5 Uspořádání vrstev

Vrstvy umožňují zobrazit místa a další informace překryté na mapě. Můžete přidat několik vrstev nebo odstranit pouze některé vrstvy, abyste mohli přesně určit, jaké informace se na mapě současně zobrazí.

9.5.1 Zobrazení několika vrstev

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu . Zobrazí se všechny dostupné vrstvy (jako například Doprava, Satelitní, Terénní apod.), ze kterých vyberte vrstvu pro zobrazení.

9.5.2 Smazání mapy

Po zobrazení pokynů nebo výsledků vyhledávání můžete jednotlivé vykreslené značky/vrstvy smazat: Stiskněte ikonu  a položku **Nastavení**, vyberte možnost **Historie mapy** a poté stiskněte ikonu .



10 Ostatní

10.1 Kalkulačka

Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Tuto funkci spustíte stisknutím tlačítka  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Zadejte číslo, výpočetní operaci a druhé číslo. Stisknutím tlačítka „=" zobrazíte výsledek. Opakovaným stisknutím tlačítka  smažete číslice jednu po druhé, podržením tlačítka  smažete všechny najednou.

Po zadání čísla nebo výpočetní operace můžete podržením zadávacího pole zobrazit nabídku s následujícími možnostmi:

- **Vymout** Vyjmutí vybraného textu
- **Kopírovat** Kopírování vybraného textu
- **Vložit ⁽¹⁾** Vložení dříve zkopírovaného textu do pole pro zadávání

10.2 Správce souborů

Tuto funkci spustíte stisknutím tlačítka  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Správce souborů pracuje s externími kartami SD i interním úložištěm.

⁽¹⁾ Možnost se nezobrazí, pokud jste neprovedli operaci kopírování nebo vyjmutí.



Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, mediálních souborů, videa, obrázků nebo záznamů zvuku, a další data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z PC na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Správce souborů a klepnutím ji nainstalovat do tabletu.

Pomocí Správce souborů můžete účinně vykonávat běžné operace: vytvářet (pod)složky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

10.3 Záznam zvuku



Tuto funkci spustíte stisknutím tlačítka  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Díky aplikaci **Záznam zvuku** můžete nahrát jakýkoliv zvukový záznam trvající sekundy i hodiny.

10.4 Kingsoft Office

Tuto funkci spustíte stisknutím ikony  na domovské obrazovce a následným stisknutím ikony .

Sada **Kingsoft Office** podporuje formáty dokumentů Microsoft Office a Kingsoft Office (DOC, DOCX, XLSX, PPT, PPTX a TXT). Obsahuje také vestavěného správce souborů. Umožňuje zobrazit, upravit a uložit místní dokumenty a dokumenty v cloudovém úložišti.

10.5 Peel Smart Remote

Tuto funkci otevřete stisknutím ikony  na domovské obrazovce. Poté dokončete nastavení tabletu pomocí instrukcí na obrazovce.



Aplikace **Peel Smart Remote** promění váš tablet v inteligentní dálkové ovládání televizoru a zařízení DVR.

10.6 Správce zařízení

Tuto funkci spustíte stisknutím tlačítka  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Správce zařízení umožňuje službám aplikace Google Play smazat všechna data tabletu, změnit heslo pro odemknutí obrazovky tabletu, uzamknout obrazovku a používat funkci vyzvánění tabletu.

10.7 Další aplikace ⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do tabletu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s tabletem. Pomocí služby Google Play Store můžete do tabletu rovněž stáhnout libovolné množství dalších aplikací třetích stran.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.



11 Nastavení



Přetáhněte dolů panel oznámení a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.

11.1 Bezdrátová připojení a sítě

11.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod, jehož prostřednictvím se má tablet připojit k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „**6.1.2 Wi-Fi**“.



11.1.2 Bluetooth



Rozhraní Bluetooth umožňuje tabletu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (tablet, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „**6.3 Připojení k zařízením Bluetooth**“.

11.1.3 Přenos dat

Můžete přetáhnout čáru limitu a čáru varování podle vašich představ. Také můžete vybrat cyklus použití dat, kde si můžete prohlédnout statistiky použití datových přenosů tabletem a související aplikace.



Objem datových přenosů naměřený tabletem se může lišit od objemu datových přenosů naměřeného síťovým operátorem. Nastavte prosím konzervativní limit.





11.1.4 Režim Letadlo

Pokud zaškrtnete pole **Režim Letadlo** v nabídce Více..., zakážete současně všechna bezdrátová připojení, včetně připojení Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

11.1.5 Nastavení sítě VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „**6.6 Připojení k virtuálním privátním sítím**“.

11.1.6 Sdílené připojení a přenosný přístupový bod

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení tabletu prostřednictvím USB nebo jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „**6.5 Sdílení mobilního datového připojení tabletu**“).

11.1.7 Mobilní síť

- **Přenos dat povolen**

Aktivování datového přístupu prostřednictvím mobilní sítě

- **Datové služby při roamingu**

Připojení k datovým službám při roamingu





- **Preferovaný typ sítě**

Stisknutím zobrazit nebo upravit předvolby.

- **Názvy přístupových bodů**

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

11.2 Zařízení

11.2.1 Zvuk

Nastavení Zvuk použijte ke konfiguraci hlasitosti a vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

Hlasitost

Nastavení Hlasitost můžete použít k úpravě hlasitosti vyzvánění, oznámení, hudby, videa, budíků atd.

System

- **Zvuky při dotyku** Označením tohoto pole povolíte přehrávání zvuků při stisknutí tlačítka akce.
- **Zvuk zámku obrazovky** Označením tohoto pole povolíte přehrávání zvuků při uzamykání a odemykání obrazovky.
- **Výchozí oznámení** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro výchozí oznámení.

11.2.2 Displej

- **Tapeta** Klepnutím lze nastavit tapetu.
- **Jas** Klepnutím nastavíte jas obrazovky.
- **Režim spánku** Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.
- **Velikost písma** Klepnutím lze nastavit velikost písma.





11.2.3 Úložiště

Pomocí těchto nastavení lze monitorovat celkové a dostupné místo v tabletu a na kartě microSD a spravovat kartu microSD.



Pokud se zobrazí varovná zpráva, že je místo v paměti tabletu omezené, je třeba je uvolnit odstraněním některých nepotřebných aplikací, stažených souborů atd.

11.2.4 Baterie

Na obrazovce správy baterie se zobrazuje využití baterie od posledního připojení tabletu ke zdroji energie. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Klepnutím na jednu kategorii lze zobrazit její konkrétní spotřebu energie.

11.2.5 Aplikace

Nastavení aplikací vám umožňuje zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v tabletu, spravovat jejich data a vynutit jejich zastavení.



11.3 Osobní

11.3.1 Přístup k inform. o poloze

Satelity GPS

Toto pole zaškrtněte, pokud chcete používat satelitní přijímač globálního polohového systému (GPS) tabletu k přesnému zjištění vaší polohy s přesností na několik metrů („úroveň ulic“). Proces navázání komunikace se satelitem GPS a nastavení přesné polohy tabletu trvá při prvním použití až 5 minut. Je třeba stát na místě s nekrytým výhledem na nebe a nehýbat se. Systém GPS bude následně k určení přesné polohy vyžadovat pouze 20 až 40 sekund.





11.3.2 Zabezpečení

Nastavit zámek obrazovky

- **Žádné** Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámkem.
- **Posunutí** Klepnutím povolte režim odemknutí posunutím.
- **Odemknutí obličejem** Dotykem povolte režim odemknutí obličejem.
- **Gesto** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.
- **PIN** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.
- **Heslo** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.



Informace o vlastníkovi

Po stisknutí této možnosti můžete vložit informace o vlastníkovi, které se zobrazí na uzamknuté obrazovce.

Odemknout poklepáním

Chcete-li odemknout obrazovku poklepáním, zaškrtněte toto políčko.

Skrýt a dotknout

Chcete-li zamknout obrazovku přiložením dlaně na obrazovku, zaškrtněte toto políčko.

Šifrovat tablet

Stisknutím možnosti Šifrovat tablet můžete šifrovat své účty, nastavení, stahování aplikací i jejich dat a multimediální nebo jiné soubory.





Zobrazit hesla

Pokud zaškrtnete toto políčko, budou se zobrazovat hesla při jejich zadávání.

Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete povolit instalaci aplikací získaných z webových stránek, e-mailů nebo umístění jiných než obchodu Google Play.

Ochranu tabletu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

Ověřit aplikace



Chcete-li zrušit povolení nebo zobrazit varování před instalací aplikací, které by mohly zařízení poškodit, zaškrtněte toto políčko.



Typ úložiště

Stisknutím vyberete typ úložiště.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalovat z karty SD

Umožňuje nainstalovat zašifrované certifikáty z karty microSD nebo interního úložiště.

Vymazat pověření

Stisknutím odstraníte všechna pověření.





11.3.3 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice použijte k výběru jazyka pro text v tabletu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

Kontrola pravopisu

Označte toto zaškrťovací pole, pokud chcete povolit, aby systém zobrazoval navrhaná slova.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).



Výchozí

Stisknutím můžete zvolit výchozí metodu zadávání dat. Stisknutím možnosti **Výchozí** zobrazíte všechny metody zadávání dat. Stisknutím ikony  lze konfigurovat vybranou metodu zadávání dat.



Klávesnice Google

Nastavení klávesnice Google se týká klávesnice na obrazovce, která je nainstalována v tabletu. Opravné funkce a funkce velkých písmen platí pouze pro anglickou verzi klávesnice. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Jazyky vstupu**

Umožňuje nastavit jazyk zadávaného textu.

- **Autom. velká písmena**

Označte toto zaškrťovací pole, jestliže má klávesnice na obrazovce automaticky psát velkým prvním písmenem prvního slova za tečkou, prvního slova v textovém poli a každého slova v polích názvů.





- **Zvuk při stisknutí tlačítka**

Označte toto zaškrtačací pole, jestliže má telefon přehrát krátký zvuk pokaždé, když se dotknete tlačítka na klávesnici na obrazovce.

- **Automatické opravy**

Stisknutím můžete zapnout/vypnout automatické opravy nebo nastavit citlivost oprav.

- **Zobrazovat návrhy oprav**

Dotykem vyberte, zda se mají nebo nemají během psaní zobrazovat návrhy oprav.

- **Další návrhy slova**

Označením tohoto pole zapnete funkci našeptávače.

- **Pokročilá nastavení**

Stisknutím zobrazíte pokročilá nastavení klávesnice Android, například možnosti **Prodleva vyskakovacího okna tlačítka**, **Navrhovat jména kontaktů** atd.



Hlasové vyhledávání

Stisknutím zobrazíte nastavení hlasového vyhledávání, například **Jazyk**, **Výstup řeči** atd.



Nastavení převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul**

Stisknutím vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony nastavení  zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.

- **Rychlost řeči**

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.

- **Poslechnout příklad**

Umožňuje přehrát krátký vzorek syntetizéru řeči pomocí aktuálních nastavení.





11.3.4 Zálohování a obnovení dat

Zálohovat data

Označte toto zaškrtnávací pole, chcete-li vytvořit zálohu nastavení tabletu a dalších aplikačních dat na servery Google pomocí účtu Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví do nového zařízení. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidáných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou odstraněny ze serverů společnosti Google.

Zálohovat účet

Stisknutím umožníte zálohování svého účtu.

Automatická obnova

Označte toto zaškrtnávací pole, chcete-li obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při reinstalaci aplikace.

Obnovit tovární data

V případě obnovení továrních nastavení budou vymazána z interní paměti tabletu všechna vaše osobní data, včetně informací o účtu Google a jiných účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Pokud před stisknutím položky **Resetovat tablet zaškrtnete políčko Zachovat obsah interního úložiště**, žádné soubory uložené v úložišti tabletu nebudou smazány. Pokud tímto způsobem tablet resetujete, budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze tablet zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka **Zvýšit hlasitost** a tlačítka **Zapnutí / Vypnutí** a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.





11.4 Účty

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Tato nastavení můžete rovněž používat pro řízení toho, jak a zda budou všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle jejich vlastních plánů, a zda mohou všechny aplikace automaticky synchronizovat uživatelská data.

11.5 Systém

11.5.1 Datum a čas

Nastavení Datum a čas použijte k přizpůsobení vašich preferencí v oblasti zobrazení data a času.

Automaticky

Stisknutím zvolte možnost Použít čas ze sítě nebo Vypnuto.

Chcete-li použít čas ze sítě, zaškrtněte toto políčko.



Automatické časové pásmo

Označte toto zaškrtačkové pole, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítě. Pokud označení zrušíte, můžete veškeré hodnoty nastavit ručně.

Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum tabletu.

Nastavit čas

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit čas tabletu.

Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo tabletu.





Použití 24hod. formát

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit čas pomocí 24hodinového formátu hodin.

Vybrat formát data

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

11.5.2 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v tabletu.

TalkBack

Stisknutí volby zapnout / vypnout aktivujete nebo deaktivujete funkci Talkback.

Titulky

Umožňuje nastavit typ titulků.

Velký text

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li přiblížit text.

Autom. otočení obrazovky

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li funkci automatického otočení displeje.

Výstup převodu textu na řeč

Stisknutím nastavte funkci výstupu převodu textu na řeč.

Zvětšení pomocí gest

Umožňuje zapnutím či vypnutím aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

Vyslovovat hesla

Zaškrtnutím pole nastavíte vyslovování hesel během jejich psaní.

Zástupce Usnadnění

Umožňuje zapnutím či vypnutím povolit či zakázat funkce usnadnění.





Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje tabletu rozlišovat stisknutí a podržení a předcházet tak nesprávnému ovládání.

11.5.3 Možnosti pro vývojáře

Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte možnosti **Nastavení – Informace o tabletu** a poté 7krát stiskněte možnost **Číslo sestavení**. Nyní je k dispozici nabídka **Vývoj**.

Obrazovka Možnosti pro vývojáře obsahuje nastavení užitečná pro vývoj aplikací Android. Úplné informace včetně dokumentace k aplikacím pro systém Android a vývojovým nástrojům naleznete na webových stránkách vývojářů systému Android (<http://developer.android.com>).

Vytvořit zprávu o chybách

Stisknutím lze shromáždit informace o aktuálním stavu zařízení a odeslat je jako e-mailovou zprávu.



Heslo pro zálohy prac. plochy

Stisknutím lze nastavit, změnit nebo odstranit heslo pro kompletní zálohu pracovní plochy.



Nevypínat obrazovku

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zabránit zhasnutí a uzamknutí obrazovky, když je tablet připojen k nabíječce nebo USB zařízení dodávajícímu energii. Toto nastavení nepoužívejte, pokud se na tabletu po delší dobu zobrazuje stejný statický obrázek. Obrazovka telefonu by tím mohla utrpět.

Vybrat čas spuštění

Stisknutím vyberte způsob volby času spuštění.

Ladění USB

Označte toto zaškrtnuté pole, pokud chcete povolit, aby ladicí nástroje v počítači komunikovaly s tabletem prostřednictvím připojení USB.





Hlášení chyb z hlavní nabídky

pokud chcete zahrnout možnost v nabídce napájení pro odeslání zprávy o chybách, zaškrtněte toto políčko.

Povolit simulované polohy

Pokud označíte toto zaškrťovací pole, povolíte nástrojům pro vývojáře nainstalovaným v počítači ovládat nastavení polohy, kde se tablet nachází (namísto interních nástrojů nainstalovaných v tabletu za účelem zjišťování aktuální polohy).

Vybrat aplikaci pro ladění

Stisknutím vyberte aplikaci pro ladění.

Ověřit aplikace přes USB

Označte toto pole, chcete-li aplikace kontrolovat přes rozhraní USB.

Zobrazit dotyky

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit vizuální zpětnou vazbu pro dotyky.

Umístění ukazatele

Chcete-li zobrazit aktuální dotykové údaje, zaškrtněte toto políčko.

Zobrazit ohraničení

Pomocí tohoto pole povolíte zobrazení ohraničení, okrajů atd. u klipů.

Zobrazit aktual. GPU zobr.

Chcete-li zobrazit aktualizace procesoru GPU, zaškrtněte toto políčko.

Zobrazit aktualizace HW vrstev

Chcete-li zobrazit aktualizace hardwarových vrstev, zaškrtněte toto políčko.

Ladit překreslování GPU

Zaškrtnutím políčka zobrazíte ladění překreslování GPU.





Zobrazit obnovení obsahu

Označením tohoto pole zobrazíte obnovení obsahu obrazovky.

Rychlost animace okna

Stisknutím můžete nastavit rychlost animace pro vaše okno.

Rychlost animace přechodu

Stisknutím můžete nastavit rozsah animace při provádění přechodů.

Měřítka doby animace

Stisknutím nastavíte měřítko doby animace.

Zakázat HW vrstvy

Chcete-li vždy použít GPU ke skládání obrazovky, zaškrtněte toto políčko.

Vynutit vykresl. pomocí GPU

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li v aplikacích používat hardwarovou 2D akceleraci.



Vynutit 4x MSAA

Chcete-li povolit režim 4x MSAA, zaškrtněte toto políčko.



Povolit striktní režim

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li povolit striktní režim. Po povolení bude obrazovka blikat, když aplikace provádějí dlouhé operace v hlavním vlákně.

Zobrazit využití CPU

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit aktuální využití CPU.

Profil vykreslování GPU

Chcete-li používat hardwarovou 2D akceleraci v aplikacích, zaškrtněte toto políčko.

Povolit sledování OpenGL

Stisknutím upravíte sledování OpenGL.



Neukládat aktivity

Označte toto zaškrťávací pole, chcete-li zrušit všechny aktivity, jakmile odejdete.

Omezení procesů na pozadí

Stisknutím můžete změnit limit pro procesy na pozadí.

Zobrazit všechny ANR

Označte toto zaškrťávací pole, chcete-li zobrazit dialogové okno „Aplikace nereaguje“ pro aplikace na pozadí.

11.5.4 Informace o tabletu

Obsahuje různé informace, počínaje položkami Právní informace, Označení modelu, Verze firmwaru, Verze základního pásma, Verze jádra, Číslo sestavení, až po níže uvedené položky:

Aktualizace systému

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

Stav

Obsahuje informace o stavu a úrovni nabití baterie, telefonní číslo používané tabletem, informace o síti a síle signálu atd.

Právní informace

Umožňuje zobrazit právní informace.



Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích.
Podrobnosti vám poskytne místní prodejce.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Robot Android je převzat nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google, které je používáno v souladu s podmínkami popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.

© Vodafone Group 2014. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

