

Uživatelská příručka



VF-1497

Obsah

1	Vaše zařízení.....	1
1.1	Tlačítka a konektory	1
1.2	Začínáme	3
1.3	Úvodní obrazovka.....	5
2	Zadávání textu	14
2.1	Používání klávesnice na obrazovce	14
2.2	Klávesnice Android.....	14
2.3	Úprava textu	14
3	Kontakty	16
3.1	Správa kontaktů	16
3.2	Správa skupin kontaktů	17
3.3	Přidání kontaktu.....	17
3.4	Úprava kontaktů	19
3.5	Import, export a sdílení kontaktů	19
3.6	Účty.....	19
4	Zprávy, e-mail	21
4.1	Zprávy	21
4.2	Gmail/E-mail.....	24
4.3	Hangouts	30
5	Kalendář a čas.....	32
5.1	Kalendář	32
5.2	Čas	34
6	Připojení.....	36
6.1	Připojení k internetu	36
6.2	Připojení k zařízením Bluetooth	38
6.3	Připojení k počítači	39
6.4	Sdílení mobilního datového připojení tabletu	40
6.5	Připojení k virtuálním privátním sítím.....	41

7	Play Store	44
7.1	Vyhledání položky, kterou chcete stáhnout a nainstalovat.....	44
7.2	Stažení a instalace	45
7.3	Správa stažených aplikací.....	47
8	Multimediální aplikace	49
8.1	Fotoaparát	49
8.2	Galerie	51
8.3	YouTube	53
9	Mapy	55
9.1	Zjištění vaší polohy.....	55
9.2	Vyhledání místa	56
9.3	Označení místa hvězdičkou.....	57
9.4	Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi.....	58
9.5	Uspořádání vrstev.....	59
10	Ostatní.....	60
10.1	Kalkulačka	60
10.2	Správce souborů	60
10.3	Záznam zvuku	61
10.4	Peel Smart Remote	61
10.5	Správce zařízení	61
10.6	Další aplikace	61
11	Nastavení	62
11.1	Bezdrátová připojení a síť	62
11.2	Zařízení	64
11.3	Osobní.....	66
11.4	Účty.....	70
11.5	Systém.....	71

1 Vaše zařízení

1.1 Tlačítka a konektory



IR LED Konektor náhlavní soupravy



Přední kamera

Dotyková obrazovka


Tlačítko Zpět

Tlačítko Domů

Tlačítko spuštění aplikace



Port micro USB



Tlačítko spuštění aplikace

- Stisknutím otevřete seznam miniatur aplikací, s nimiž jste pracovali naposledy.



Tlačítko Domů

- Stisknutím tohoto tlačítka v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na úvodní obrazovku.



Tlačítko Zpět

- Stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení atd.

Tato tlačítka se zobrazí při rozsvícení obrazovky.



Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Uzamknutí obrazovky/rozsvícení obrazovky
- Stisknutí a podržení: Slouží k zapnutí zařízení nebo zobrazení nabídky s dalšími možnostmi (**Vypnout**, **Režim Letadlo** atd.).
- Stisknutím a podržením tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a tlačítka **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.




Tlačítka hlasitosti

- Při přehrávání hudby či videa nebo streamování slouží k nastavení hlasitosti médií.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení


Vložení karty micro SIM a microSD



Před vložením či vyjmutím karty SIM a microSD je třeba zkontrolovat, jestli je tablet vypnutý. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození. Časté vyjímání a vkládání karty SD může způsobit restart tabletu.

Tento tablet podporuje pouze karty micro-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano. V opačném případě by mohlo dojít k poškození tabletu.

Nabíjení baterie



Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k tabletu

a k elektrické síti.

- Při prvním použití tabletu nabijte baterii do plné kapacity (nabíjení bude trvat přibližně 5 hodin).

Doporučujeme vám vždy nabíjet baterii na plnou kapacitu (). Stav nabíjení je u vypnutého tabletu znázorněn procentem zobrazeným na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.



Z úsporných důvodů a k prodloužení provozní doby tabletu doporučujeme nabíječku po nabití baterie odpojit ze zásuvky, vypínat nepoužívané připojení Wi-Fi, GPS či Bluetooth a aplikace spuštěné na pozadí, snížit délku podsvícení displeje atd. Adaptér by měl být umístěn poblíž zařízení a měl by být snadno přístupný.

1.2.2 Zapnutí tabletu

Podržte tlačítko **Zapnutí / Vypnutí**, dokud se tablet nezapne. V případě potřeby tablet odemkněte (posunutí, PIN, heslo, odemknutí obličejem) a potvrďte akci. Zobrazí se úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Poznačený kód PIN nenechávejte u tabletu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

První nastavení tabletu

Po prvním zapnutí tabletu byste měli nastavit následující možnosti:

- Vyberte jazyk tabletu a stiskněte možnost .
- Vložte kartu SIM nebo stiskněte možnost **Přeskočit** a přejděte na další krok.
- Vyberte síť Wi-Fi pro připojení nebo stiskněte možnost **Přeskočit** a přejděte na další krok.
- Nastavte **Datum a čas**. Dotkněte se tlačítka **Další**.
- Zadejte jméno pro pozdější přizpůsobení některých aplikací a poté stiskněte tlačítko **Další**.
- Stisknutím možnosti **Více – Další** přejděte na **Služby Google**.
- Stiskněte tlačítko **Dokončit**.

- Stisknutím  zapnete nebo vypnete **Užitečné tipy**. Dokončete nastavení stisknutím možnosti **Další**.

1.2.3 Vypnutí tabletu

Podržte tlačítko **Zapnutí / Vypnutí**, dokud se nezobrazí místní nabídka. Poté zvolte možnost **Vypnout** a volbu potvrďte.

1.3 Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovku můžete umístit veškeré oblíbené ikony (aplikace, zástupce, složky a widgety), a získat k nim rychlý přístup. Úvodní obrazovku zobrazíte dotykem tlačítka **Domů**.

Stavový řádek

- Stavové/oznamovací indikátory.



Aplikace na panelu oblíbených položek

- Dotykem spusťte aplikaci.
- Podržením aplikaci přesunete nebo změníte.

Ikona Aplikace

- Stisknutím zobrazíte všechny aplikace.

Úvodní obrazovka se rozpíná na pravé straně a nabízí tak dostatek prostoru k přidávání aplikací, zástupců apod. Ostatní části úvodní obrazovky zobrazíte posunutím úvodní obrazovky doleva nebo doprava. Bílá tečka ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si

prohlížíte. Vodorovným posunutím obrazovky můžete otevřít aplikaci **Flipboard**.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí



Chcete-li spustit některou aplikaci, dotkněte se jí prstem. Pokud je tablet v pohotovostním režimu, probudíte ho dvojítm dotykem obrazovky.

Stisknutí a podržení



Stisknutím a podržením úvodní obrazovky otevřete obrazovky **Widgety**, **Tapety** a **Nastavení**. Stisknutím a podržením aplikace na úvodní obrazovce ji lze odebrat. Stisknutím a podržením aplikace na spouštěči aplikací získáte informace o aplikaci nebo ji odinstalujete.

Přetažení



Chcete-li přesunout libovolnou položku, dotkněte se jí prstem a přetáhněte ji na jiné místo.

Posunutí / přejetí



Posunováním obrazovky směrem nahoru a dolů můžete pohodlně procházet aplikacemi, obrázky, webovými stránkami atd.

Rychlé posunutí



Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Přiblížení/Oddálení



Položte prsty jedné ruky na povrch obrazovky a odtáhněte je od sebe nebo přitáhněte k sobě pro změnu velikosti prvku na obrazovce.

Otočení



Pokud otočíte tablet na stranu, orientace displeje na výšku se z důvodu lepšího zobrazení automaticky změní na orientaci na šířku.

1.3.2 Stavový řádek

Po pravé straně stavového řádku můžete zjistit stav tabletu a po levé straně lze zobrazit oznámení.

Stavové ikony

	Připojeno k síti GPRS		Žádný signál (šedý)
	Je používána síť GPRS		Roaming
	Připojeno k síti EDGE		Karta SIM není vložena
	Je používána síť EDGE		Síla signálu (modrý)
	Připojeno k síti 3G		Ztlumené vyzvánění
	Je používána síť 3G		Ztlumený mikrofon tabletu
	Připojeno k síti HSPA		Je používána síť 4G
	Je používána síť HSPA		Připojeno k síti 4G
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je částečně vybitá

	Rozhraní Bluetooth je zapnuté		Baterie je plně nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie se nabíjí
	Režim Letadlo		Baterie je téměř vybitá
	Je nastaven budík		Nízký stav nabití baterie
	Je připojena náhlavní souprava		

Oznamovací ikony

	Nová textová nebo multimediální zpráva		Sdílené datové připojení USB je zapnuto
	Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS		Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý
	Nová zpráva služby Hangouts		Probíhá odesílání dat
	Byl pořízen snímek obrazovky		Probíhá stahování dat
	Nadcházející událost		Výběr způsobu zadávání textu
	Probíhá synchronizace dat		Je k dispozici nezabezpečená síť Wi-Fi
	Tablet je připojen pomocí kabelu USB		

Panel oznámení a panel rychlých nastavení

Pokud jsou k dispozici nová oznámení, stisknutím a přetažením stavového řádku shora otevřete panel oznámení, kde najdete podrobné informace.

Přejedte dvakrát dolů od stavového řádku, abyste otevřeli panel rychlých nastavení, kde můžete stisknutím ikon povolit či zakázat funkce nebo změnit režimy. Panely můžete zavřít stisknutím a přetažením nahoru.




Stisknutím otevřete nabídku **Nastavení**, kde naleznete více položek.

Stisknutím můžete smazat všechna upozornění na události (ostatní zobrazená upozornění smazána nebudou).

1.3.3 Panel vyhledávání

Tablet nabízí funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, zařízení nebo na internetu.



1 Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce klepněte do panelu hledání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte na klávesnici ikonu .

2 Hlasové vyhledávání

- Stisknutím tlačítka  na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Ochranu tabletu a soukromí můžete zajistit uzamčením obrazovky tabletu pomocí přetažení ikony, různých vlastních gest, kódu PIN nebo hesla atd.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky (Podrobné informace naleznete v části „Zámek obrazovky“.)

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony nastavení  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnosti

Zabezpečení – Zámek obrazovky – Gesto.

- Nakreslete své gesto.



Gesto bylo zaznamenáno

Nakreslete gesto, kterým budete odemykat obrazovku.



Volbu potvrďte stisknutím tlačítka a opětovným nakreslením gesta.

Vytvoření kódu PIN/hesla pro odemknutí obrazovky

- Stiskněte položky **Nastavení – Zabezpečení – Zámek obrazovky – PIN** nebo **Heslo**.
- Nastavte kód PIN nebo heslo.

Zamknutí obrazovky tabletu

Stiskněte jednou tlačítko **Napájení** pro uzamknutí obrazovky.

Skrýt a dotknout

- Přetáhněte dolů panel rychlých nastavení a stisknutím ikony nastavení  otevřete nabídku **Nastavení**. Poté stiskněte volbu **Zabezpečení**.
- Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Skrýt a dotknout**, chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat. Pokud je funkce povolena, při dotyku dlaní na obrazovku ji zamknete.

Odemknutí obrazovky tabletu

Stiskněte jednou tlačítko Zapnutí/Vypnutí pro rozsvícení obrazovky, nakreslete vámi vytvořené gesto pro odemknutí nebo zadejte kód PIN nebo heslo pro odemknutí obrazovky.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali akci **Posunutí**, odemkněte obrazovku stisknutím a přetažením ikony  nahoru.



1.3.5 Přizpůsobení úvodní obrazovky

Přidání

Stisknutím a podržením složky, aplikace nebo widgetu aktivujete režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění položek

Podržením položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunutí. Potom přetáhněte položku na požadované místo a uvolněte ji. Položky lze přemístit na úvodní obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou úvodní obrazovku.

Odstranění položek

Podržením položky, kterou chcete odstranit, aktivujte režim přesunutí a poté položku přetáhněte nahoru na ikonu **Odstranit**. Jakmile se položka zobrazí červeně, uvolněte ji.

Vytváření složek

Chcete-li upravit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na úvodní obrazovce, můžete dané položky přidat do složky tak, že je poskládáte jednu na druhou.

Přizpůsobení tapety

Stiskněte a dlouze podržte prázdnou oblast na úvodní obrazovce. Poté můžete stisknutím možnosti Tapeta nastavit vlastní tapetu.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitost**. Chcete-li aktivovat tichý režim, stiskněte tlačítko **snížení hlasitosti**, dokud se zvuk tabletu neztlumí.

Pomocí nabídky Nastavení

Přetáhněte panel rychlých nastavení dolů a poté stisknutím ikony nastavení  přejděte do nabídky **Nastavení**, poté stiskněte možnost **Zvuk a oznámení**. Můžete nastavit hlasitost médií, oznámení, systému atd. dle vašich preferencí.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce

Nastavení klávesnice na obrazovce


Přetáhněte panel rychlých nastavení a stisknutím ikony nastavení  přejděte do nabídky **Nastavení**, vyberte možnost **Jazyk a klávesnice**, stiskněte možnost Klávesnice Android. Zobrazí se řada nastavení dostupných pro vaši volbu.

2.2 Klávesnice Android

Je-li zapnuto připojení k síti Wi-Fi nebo datové připojení, lze stisknutím zadat hlasový vstup.

Stisknutím můžete přepínat mezi režimy „abc“ a „Abc“. Podržením můžete přepínat mezi režimy „abc“ a „ABC“.

Stisknutím můžete přepínat mezi klávesnicí se symboly a číselnou klávesnicí.




Stisknutím, podržením a následným výběrem můžete zadávat symboly a emotikony.

2.3 Úprava textu


Vámi zadaný text můžete upravit.

- Podržte text (nebo na něj dvakrát klepněte), který chcete upravit.
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující možnosti: **Vybrat vše**, **Vyjmout** , **Kopírovat** , **Vložit** .



Můžete rovněž vložit nový text.

- Stiskněte místo, kde chcete psát, nebo stiskněte prázdné místo a podržte je – kurzor začne blikat a zobrazí se karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazíte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.




3 Kontakty



Díky seznamu **Kontakty** máte možnost ukládání kontaktních údajů.

Kontakty můžete v tabletu prohlížet, vytvářet nebo synchronizovat s kontakty účtu Gmail či jinými aplikacemi.

3.1 Správa kontaktů



Stisknutím tlačítka **Menu**  zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující akce:

- **Sdílet viditelné kontakty** Sdílení viditelných kontaktů s ostatními odesláním kontaktu v podobě karty vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, e-mailu atd.

- **Odstranit** Výběr a smazání nepotřebných kontaktů
- **Zobrazované kontakty** Výběr kontaktů pro zobrazení
- **Import/export** Import nebo export kontaktů mezi tabletem, kartou SIM, kartou microSD a interním úložištěm.
- **Účty** Správa nastavení synchronizace různých účtů
- **Nastavení** Slouží k nastavení režimu zobrazení kontaktů.

3.2 Správa skupin kontaktů


Skupiny kontaktů pomáhají zlepšit organizaci kontaktů. Skupiny můžete přidávat, odebírat a prohlížet na obrazovce **Skupiny**.

Stisknutím možnosti **Skupiny** zobrazíte místní skupiny. Chcete-li vytvořit novou skupinu, stiskněte tlačítko Menu, vyberte možnost **Přidat skupinu**, zadejte název nové skupiny a potvrďte zadání stisknutím možnosti **Hotovo**. Pokud jste do tabletu přidali účty, stisknutím možnosti **Skupiny** zobrazíte skupiny v účtech.

3.3 Přidání kontaktu

Stisknutím ikony  v seznamu kontaktů vytvoříte nový kontakt.

Je třeba zadat jméno kontaktu a další kontaktní informace. Posunováním obrazovky nahoru a dolů se můžete snadno pohybovat mezi jednotlivými poli.



Stisknutím uložíte změny.

Po stisknutí můžete vybrat obrázek ke kontaktu.

Stisknutím otevřete seznam dalších přednastavených štítků této kategorie.

Pokud chcete zadat další informace, dotkněte se **Přidat další pole** pro přidání nové kategorie.

Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím možnosti **Hotovo**.

Chcete-li ukončit akci bez uložení, můžete po stisknutí ikony  vybrat možnost **Zrušit změny**.

Přidání / odebrání z oblíbených položek

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím ikony  přidejte kontakt do seznamu oblíbených (hvězdička změní barvu na bílou).

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odstranit, stiskněte zlatou hvězdičku  na obrazovce informací o kontaktu.



Do seznamu oblíbených lze přidat pouze kontakty uložené v zařízení..

3.4 Úprava kontaktů

Chcete-li upravit informace o kontaktu, stiskněte kontakt, poté stiskněte ikonu  v horní části obrazovky a po dokončení stiskněte možnost .

3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Tento tablet umožňuje import nebo export kontaktů mezi tabletem, kartou SIM, kartou microSD a úložištěm tabletu.

Na obrazovce Kontakty stisknutím ikony  otevřete nabídku možností, stiskněte možnost **Importovat/exportovat** a poté zvolte příslušnou možnost pro import/export kontaktů v rámci karet SIM, tabletu, úložiště tabletu, účtů atd.

Chcete-li jeden kontakt importovat na kartu SIM nebo ho z ní exportovat, vyberte účet a cílovou kartu SIM, vyberte požadovaný kontakt, který chcete importovat či exportovat, a výběr potvrďte stisknutím ikony .

Pokud chcete importovat všechny kontakty na kartu SIM nebo je z ní exportovat, vyberte účet a cílovou kartu SIM / cílové karty SIM, vyberte možnost **Vybrat vše** a poté volbu potvrďte stisknutím ikony .

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů tak, že jej odešlete ve formátu navštívenky vCard prostřednictvím rozhraní Bluetooth, služby Gmail atd.

Stiskněte kontakt, který chcete sdílet, stiskněte tlačítko **Menu**  a na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu vyberte možnost **Sdílet**. Poté zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto akci provést.

3.6 Účty

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v tabletu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Chcete-li přidat účet, přetáhněte panel rychlých nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Účty – Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat (například Google, e-mail apod.).

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako například uživatelské jméno, heslo apod.

Účet můžete odebrat, a tím také odebrat z tabletu veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Nastavení**, zvolte účet, který chcete odstranit, stiskněte tlačítko **Menu**  a zvolte možnost **Odebrat účet**. Poté volbu potvrďte.

Zapnutí/vypnutí synchronizace a automatická synchronizace

Stisknutím účtu přejdete na obrazovku účtu a označením nebo zrušením označení zapnete nebo vypnete automatickou synchronizaci účtu. Je-li tato funkce aktivována, budou všechny změny informací v tabletu nebo online účtu automaticky navzájem synchronizovány.

Ruční synchronizace

Účet lze synchronizovat také ručně na obrazovce **Účty**. Zvolte účet v seznamu, stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte možnost **Synchronizovat nyní**.

4 Zprávy, e-mail

4.1 Zprávy




Pomocí tohoto tabletu můžete vytvářet, upravovat a přijímat zprávy SMS a MMS.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na úvodní obrazovce ikonu  a vyberte možnost .

4.1.1 Psaní zprávy

Chcete-li napsat textovou nebo multimediální zprávu, na obrazovce se seznamem zpráv stiskněte ikonu nové zprávy .



Stisknutím můžete vyhledávat ve všech zprávách.

Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.

Stisknutím přejdete k vytvoření nové zprávy.



U uložených kontaktů se dotkněte fotografie pro otevření panelu **Rychlý kontakt** pro komunikaci s kontaktem. Stisknutím fotografie u neuložených kontaktů přidáte číslo do seznamu **Kontakty**.

Odeslání textové zprávy

Zadejte telefonní číslo příjemce do řádku **Komu**, stiskněte řádek **Napište zprávu** a zadejte text zprávy. Po dokončení textovou zprávu odešlete stisknutím ikony .

Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. Jakmile se celkový počet zadaných znaků blíží limitu 160 znaků, zobrazí se nad možností Odeslat u textového okna počítadlo, které informuje, kolik znaků je povoleno napsat do jedné zprávy.



Některé znaky (s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvukové soubory do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

SMS se automaticky zkonvertuje na MMS, když připojíte multimediální soubory (obrázek, video, audio, prezentace apod.) nebo přidáte předmět nebo e-mailové adresy.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce v řádku **Komu**. Dotkněte se řádku **Napište textovou zprávu** a zadejte text zprávy. Poté stisknutím tlačítka **Menu**  otevřete nabídku možností, výběrem možnosti **Přidat předmět** vložte předmět a stisknutím ikony  připojte obrázek, video, zvuk atd.

Po dokončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony  ^{MMS}.

Možnosti připojení:

- **Obrázky**

Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte obrázek jako přílohu.

- **Pořídít fotografii** Otevřete fotoaparát a vytvořte fotografii, kterou chcete připojit.
- **Video** Otevřete aplikaci Galerie nebo Správce souborů a vyberte video jako přílohu.
- **Z a z n a m e n a t video** Otevřete videokameru a nahrajte video, které chcete připojit.
- **Zvuk** Vyberte jako přílohu zvukový soubor.
- **Zaznamenat zvuk** Pomocí aplikace Záznam zvuku můžete nahrát hlasovou zprávu, kterou posléze připojíte jako přílohu.
- **Prezentace** Přejděte na obrazovku Upravit prezentaci a stisknutím ikony **Přidat snímek** vytvořte nový snímek. Stisknutím existujícího snímku zobrazíte požadovaný snímek v režimu úprav (viz následující obrázek). Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte další akce, například nastavení délky zobrazení snímku, přidání hudby atd.

4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony . Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Klepnutím na novou zprávu ji otevřete. Můžete rovněž otevřít aplikaci Zprávy a stisknutím otevřít zprávu.

Zprávy se zobrazují v chronologickém pořadí.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku pro vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte ikonu .

Stiskněte a podržte zprávu SMS na obrazovce s podrobnostmi zprávy. K dispozici jsou následující možnosti zprávy.

- **Kopírovat text** Tato možnost se zobrazuje, když je zpráva typu SMS. Zkopírujete obsah aktuální zprávy. Můžete jej vložit do zadávacího řádku nové zprávy, kterou se chystáte napsat.
- **Přeposlat** Stisknutím můžete zprávu přeposlat jinému příjemci.
- **Zobrazit podrobnosti** Stisknutím zobrazíte podrobnosti zprávy.
- **Odstranit** Stisknutím smažete aktuální zprávu.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Nastavení zpráv můžete upravit. Na obrazovce Zprávy stiskněte tlačítko **Menu** a zvolte možnost **Nastavení**.

4.2 Gmail/E-mail

Při prvním nastavení tabletu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.

4.2.1 Gmail



Při prvním nastavení tabletu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet Gmail ve vašem tabletu můžete automaticky synchronizovat s vaším účtem Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se v případě schránky Gmail každá zpráva a odpovědi na ni seskupuje v doručené poště do jedné konverzace. Všechny e-maily jsou organizovány pomocí štítků namísto složek.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce s přchozí poštou stiskněte ikonu .

- Do pole **Komu** zadejte e-mailovou adresu příjemce a v případě potřeby stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Kopie / skrytá kopie** přidejte ke zprávě kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony  přidejte přílohu.
- E-mail odešlete stisknutím ikony .
- Jestliže zprávu nechcete ihned odeslat, stiskněte tlačítko **Menu**  a zvolte položku **Uložit koncept**. Pro zobrazení konceptu se dotkněte ikony  a pak vyberte **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat ani uložit, stiskněte tlačítko **Menu**  a poté zvolte možnost **Zrušit**.

Chcete-li do e-mailů přidat podpis, stiskněte tlačítko **Menu**  a na obrazovce Doručená pošta zvolte možnost **Nastavení**, vyberte účet a poté stiskněte možnost **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailů

Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona .

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .
- Do vyhledávacího okna zadejte klíčové slovo, které chcete hledat, a stiskněte tlačítko  na softwarové klávesnici.

Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpověď** Při prohlížení e-mailu stiskněte ikonu , chcete-li odpovědět odesílateli zprávy.

- **Odpovědět všem** Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Odpovědět všem** odešlete zprávu všem kontaktům, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.
- **Přeposlat** Stisknutím ikony  přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.
-  Slouží k přidání hvězdičky ke konverzaci nebo jejímu odebrání.

Správa zpráv Gmail pomocí štítků

Štítky umožňují pohodlnou správu a uspořádání konverzací a zpráv.

Chcete-li ke konverzaci, kterou právě čtete, přidat štítek, stiskněte ikonu  a vyberte štítek, který chcete ke konverzaci přidat.

Chcete-li při zobrazení doručené pošty nebo jiného seznamu konverzací zobrazit konverzace seřazené podle štítků, stiskněte ikonu  a poté stiskněte štítek, se kterým chcete konverzaci zobrazit.

Po otevření e-mailu se zobrazí následující možnosti.

-  Stisknutím můžete e-mailovou zprávu archivovat. Chcete-li zobrazit archivované zprávy, stiskněte ikonu  na obrazovce Doručená pošta a poté stiskněte možnost **Veškerá pošta**.
-  Stisknutím můžete e-mailovou zprávu odstranit.
-  Stisknutím můžete označit e-mailové zprávy jako přečtené nebo nepřečtené.
-  Stisknutím přesunete zprávu do jiné složky.

Nastavení služby Gmail

Chcete-li spravovat nastavení služby Gmail, stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Nastavení** na obrazovce Doručená pošta.

Obecná nastavení

- **Výchozí akce Gmail** Stisknutím  zobrazíte akce **Archivovat / odstranit**.
- **Akce přejetí prstem** Po zaškrtnutí políčka provedete přesunutí do archivu, pokud posunete prstem snímek obrazovky v seznamu konverzací.
- **Obrázek odesilatele** Označte toto pole, chcete-li v seznamu konverzací zobrazit vedlejší jméno.
- **Odpovědět všem** Označením pole nastavíte výchozí odpovědi na zprávy.
- **Automaticky přizpůsobit zobrazení zpráv** Označením pole můžete zprávy přiblížit nebo oddálit tak, aby byly na obrazovce dobře viditelné.
- **Automaticky pokračovat** Klepnutím vyberte obrazovku, která se má zobrazit po smazání nebo archivaci konverzace.
- **Potvrdit před smazáním** Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před smazáním e-mailů.
- **Potvrdit před archivací** Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před archivací e-mailů.
- **Potvrdit před odesláním** Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li vyžadovat potvrzení před odesláním e-mailů.

Stisknutím účtu můžete zobrazit následujících nastavení:

- **Typ doručené zprávy** Slouží k nastavení dané příchozí pošty jako priority.
- **Kategorie doručené pošty** Stisknutím zaškrtněte políčko pro zobrazení nebo skrytí na obrazovce doručené pošty.
- **Oznámení** Slouží k aktivaci oznámení při přijetí nového e-mailu.
- **Zvuk doručené pošty** Stisknutím nastavte možnosti Zvuk, Vibrace a Oznámit jednou.
- **Podpis** Slouží k přidání textu podpisu na konec každého odesílaného e-mailu.
- **Reakce v případě dovolené** Po stisknutí můžete nastavit automatickou odpověď.
- **Synchronizovat Gmail** Stisknutím můžete zapnout/vypnout synchronizaci se službou Gmail.
- **Počet dnů pro synchronizaci e-mailů** Klepnutím nastavte dobu trvání synchronizace e-mailů ve dnech.
- **Správa štítků** Klepnutím otevřete obrazovku Štítek, kde můžete spravovat synchronizaci a oznámení.
- **Stáhnout přílohy** Označte toto zaškrtačkové pole, mají-li se přílohy k nedávným zprávám automaticky stahovat prostřednictvím sítě Wi-Fi.
- **Obrázky** Označte toto pole, chcete-li v seznamu konverzací zobrazit vedlejší jméno.

4.2.2 E-mail



Kromě účtu Gmail můžete ve vašem tabletu rovněž nastavit externí e-mailové účty POP3 nebo IMAP.

Chcete-li tuto funkci otevřít, stiskněte na úvodní obrazovce položku **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

- Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.
- Dotkněte se tlačítka **Další**. Pokud zadaný účet není poskytovatelem služeb v zařízení nabízen, budete vyzváni k přechodu na obrazovku s nastavením e-mailového účtu, kde je třeba zadat nastavení ručně. Nebo můžete dotykem možnosti **Ruční nastav.** přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.
- Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.

Vytvoření a odeslání e-mailů

- Na obrazovce s příchozí poštou stiskněte ikonu
- Zadejte e-mailové adresy příjemců do pole **Komu**.
- V případě potřeby stiskněte možnost a výběrem položky **KOPIE / SKRYTÁ KOPIE** přidejte do zprávy kopii nebo skrytou kopii.
- Zadejte předmět a obsah zprávy.
- Stisknutím ikony přidejte přílohu.
- Nakonec zprávu odešlete stisknutím ikony
- Pokud zprávu nechcete odeslat ihned, stiskněte tlačítko **Menu** a poté zvolte možnost **Uložit koncept** nebo stiskněte tlačítko **Zpět** a uložte tak kopii zprávy.

Příjem a čtení e-mailů

Pokud vám bude doručen nový e-mail, obdržíte oznámení.

Pokud si chcete přečíst novou zprávu, stiskněte na úvodní obrazovce

ikonu **E-mail** a poté stiskněte požadovanou zprávu.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .
- Do vyhledávacího okna zadejte klíčové slovo, které chcete hledat, a stiskněte tlačítko  na softwarové klávesnici.

4.3 Hangouts



Hangouts (služba zasílání rychlých zpráv společnosti Google) umožňuje komunikovat s přáteli, kdykoli jsou k této službě připojeni.

K této službě se můžete přihlásit stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a stisknutím ikony **Hangouts**. V seznamu přátel se zobrazí všichni přátelé přidání pomocí služby Hangouts na webu nebo v tabletu.

Stiskněte svůj účet a nastavte online stav.

Stiskněte textové okno pod vašim online stavem a zadejte stavovou zprávu.

Odhlášení provedte stisknutím tlačítka **Menu** v seznamu přátel, čímž zobrazíte další možnosti, a poté výběrem položky **Odhlásit**. Nebo můžete rovněž vybrat **Odhlásit** z online stavu.

4.3.1 Chat s přáteli

Chat zahájíte stisknutím jména přítele v seznamu přátel, zadáním zprávy a stisknutím tlačítka .

Můžete také pozvat další přátele pro připojení do skupinové konverzace stisknutím ikony **Menu** a pak tlačítka **Nová skupinová konverzace** a následným výběrem přítele, kterého chcete přidat.

4.3.2 Přidání nového přítele

V seznamu přátel stisknutím ikony  přidejte nového přítele. Zadejte ID uživatele služby Hangouts, kterého chcete přidat, nebo jeho e-mailovou

adresu ve službě Gmail, stiskněte možnost **pozvat** a poté odešlete zprávu.

Danému uživateli bude zaslána pozvánka. Po dotyku pozvánky může váš přítel zareagovat akcí **Blokovat**, **Odmítnout** nebo **Přijmout**.

4.3.3 Nastavení

K dispozici je několik možností nastavení pomocí stisknutí tlačítka **Menu**, výběru možností **Nastavení** na obrazovce seznamu přátel a následným výběrem účtu.

- **Profilová fotografie** Klepnutím lze přidat profilovou fotografii ve službě Google+.
- **Sdílení stavu** Stisknutím zviditelníte stav osobám, se kterými používáte službu Hangouts.
- **Zobrazit moji poslední aktivitu** Označením zobrazíte, kdy jste naposledy použili službu Hangouts.
- **Pozvánky a zprávy Hangouts** Po stisknutí můžete nastavit způsob oznámení pro textový chat.
- **Videohovor** Stisknutím vyberete způsob oznámení pro videohovory.

5 Kalendář a čas

5.1 Kalendář




Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

5.1.1 Režimy zobrazení

Kalendář můžete zobrazit v denním, týdenním a měsíčním pohledu nebo jako agendu.

- Klepnutím na štítek **Týden** v horní části obrazovky lze změnit zobrazení kalendáře. Zobrazí se rozbalovací nabídka výběru. Stisknutím ikony **22 TODAY** se vrátíte do dnešního zobrazení.



V režimu zobrazení Agenda, Den či Týden můžete stisknutím události zobrazit podrobnosti o dané události.

Stisknutím libovolného dne v zobrazení Měsíc zobrazíte události, které se konají v příslušný den.

5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stisknutím ikony  přejděte na obrazovku pro úpravu události.
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.
- Pozvěte hosty na událost. Zadejte e-mailové adresy hostů, které chcete pozvat. Jako oddělovač použijte čárku. Hosti obdrží pozvání z kalendáře a e-mailu.
- Po dokončení úprav stiskněte ikonu **HOTOVO** v horní části obrazovky.

Existuje možnost rychlého vytvoření události v režimu zobrazení Den nebo Týden. Stiskněte a podržte prázdné místo nebo již vytvořenou událost. Zobrazí se nabídka možností. V ní stiskněte ikonu **Nová událost**, čímž se zobrazí obrazovka pro úpravy události s již vybraným časem. Nebo můžete stisknout prázdné místo a vybrat cílovou oblast, jejíž barva se změní na modrou, a opětovným klepnutím vytvořit novou událost.

5.1.3 Smazání nebo úprava události

Chcete-li událost odstranit nebo upravit, stiskněte ji, abyste otevřeli její podrobnosti. Stisknutím ikony  událost upravíte a stisknutím ikony  událost odstraníte.

5.1.4 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony .

Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím možnosti **Odložit** vypnete všechna připomenutí na 5 minut.

Stisknutím možnosti **Zpět** ponecháte připomenutí ve stavovém řádku a na panelu oznámení.

Důležité možnosti, které se zobrazí po stisknutí tlačítka **Menu** na hlavní

obrazovce kalendáře:

- **Vpřed** Obnovení kalendáře
- **Hledat** Vyhledávání v kalendáři
- **Nastavení** Nastavení kalendáře

5.2 Čas

Aplikace **Čas** zahrnuje čtyři aplikace – **Světový čas**, **Budík**, **Časovač** a **Odpočet**.

Stisknutím možnosti  **Budík** přidáte nebo nastavíte budík.

5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Čas** stisknutím ikony  přejděte na obrazovku **Budík** a stisknutím ikony  přidejte nový budík. Nastavte hodiny a minuty v aplikaci Hodiny a potvrďte zadání stisknutím možnosti **OK**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Opakovat** Po stisknutí můžete vybrat dny, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro budík.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.

Stisknutím ikony  odstraníte vybraný budík.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Stiskněte ikonu Nabídka  na obrazovce **Budík** a poté stiskněte volbu **Nastavení**. Upravit lze následující možnosti:

- **Provedení** Stisknutím zvolte styl hodin. Analogové nebo Digitální.

- **Automatické domácí hodiny** Zaškrtnutím políčka aktivujete funkci Automatické domácí hodiny.
- **Domovské časové pásmo** Slouží k nastavení domovského časového pásma.
- **Délka odložení** Slouží k nastavení času dočasného vypnutí budíku.
- **Ztlumit za** Dotkněte se pro nastavení doby trvání budíků
- **Tlačítka hlasitosti** Dotkněte se pro nastavení chování bočního tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost** při zaznění budíku: **Žádné, Odložit** nebo **Zrušit**
- **Hlasitost budíku** Umožňuje nastavit hlasitost budíku.

6 Připojení

Chcete-li tablet připojit k Internetu můžete použít síť GPRS/EDGE/3G/4G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/LTE

Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k síti GPRS/EDGE/3G/LTE lze v tabletu přidat pomocí následujícího postupu:

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další – Mobilní síť – Názvy přístupových bodů**.
- Stisknutím ikony  přidejte **Nový APN**.
- Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).
- Po skončení stiskněte tlačítko **Menu** a nastavení potvrďte výběrem možnosti **Uložit**.

Aktivace/deaktivace datového roamingu

Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

- Přetáhněte panel oznámení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další – Mobilní síť**
- Stisknutím možnosti  lze zapnout/vypnout **Datový roaming**.
- I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi (viz část **6.1.2 Wi-Fi**).

6.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím funkce Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je tablet v dosahu bezdrátové sítě. Funkci Wi-Fi můžete v tabletu používat i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

- Stisknutím ikony  na panelu rychlých nastavení otevřete nabídku **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**.
- Stisknutím přepínače  zapněte nebo vypněte připojení Wi-Fi. Když je připojení **Wi-Fi** aktivní, zobrazíte podrobný seznam všech nalezených sítí Wi-Fi v části Sítě Wi-Fi.
- Stiskněte název sítě Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vámi vybraná síť zabezpečená, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného údaje (detaily vám poskytne váš síťový operátor). Po dokončení stiskněte tlačítko **Připojit**.

Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když tablet zjistí ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**. Poté stiskněte tlačítko **Menu**  a vyberte možnost **Pokročilé** na obrazovce Wi-Fi.
- Tuto funkci aktivujte/deaktivujte zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí přepínače  **Oznamování sítě**.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové síť Wi-Fi.

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi** a poté tlačítko .
- Stiskněte možnost **Přidat síť**, zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.
- Stiskněte možnost **Připojit**.

V případě úspěšného připojení se váš tablet příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

- Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.
- Na obrazovce Wi-Fi se dotkněte a podržte název uložené sítě.
- V zobrazeném dialogovém okně stiskněte ikonu **Odstranit síť**.

Připojení tabletu k jiným zařízením s technologií Wi-Fi

Pokud je síť Wi-Fi zapnuta, můžete aktivovat technologii **Wi-Fi Direct** a připojit tablet k jiným zařízením s technologií Wi-Fi Direct za účelem výměny dat.

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Wi-Fi**. Poté stiskněte tlačítko **Menu**  a vyberte možnost **Rozšířené – Wi-Fi Direct** na obrazovce Wi-Fi.
- Pokud chcete, aby bylo možné tablet rozpoznat, stiskněte volbu **Přejmenovat zařízení**, zadejte název a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.
- Stisknutím volby **Hledání** zobrazte dostupná zařízení a poté vyberte požadované zařízení pro párování.
- Spárujte zařízení podle instrukcí zobrazených na obou zařízeních. Jakmile bude připojení obou zařízení dokončeno, budete moci vzájemně přesouvat soubory.

Odpojení / zrušení párování se zařízením s technologií Wi-Fi Direct

- Stiskněte zobrazení spárovaného zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Stiskněte tlačítko **OK** na dialogovém okně odpojení spárovaného zařízení.

6.2 Připojení k zařízením Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li tuto funkci použít, přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše i další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stisknutím možnosti  můžete aktivovat nebo deaktivovat funkci Bluetooth function.

Chcete-li usnadnit rozpoznání tabletu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.

- Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Přejmenovat toto zařízení**.
- Zadejte název a dotkněte se **Přejmenovat** pro potvrzení.

Spárování/spojení tabletu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat tablet se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Zapněte funkci **Bluetooth**. Dostupná zařízení se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte v seznamu zařízení Bluetooth, se kterým se chcete spárovat.
- Zobrazí se dialogové okno. Stisknutím možnosti **Párovat** potvrďte volbu.
- Po úspěšném spárování se tablet automaticky připojí k zařízení.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

- Stiskněte ikonu Nastavení  vedle zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- Potvrďte volbu stisknutím možnosti **Odstranit**.

6.3 Připojení k počítači

Pomocí kabelu USB můžete přenášet multimediální soubory a další soubory mezi vaší kartou microSD/interním úložištěm a počítačem.

Připojení tabletu k počítači / odpojení od počítače:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s tabletem připojte tablet k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Pokud používáte protokol MTP nebo PTP, bude tablet připojen automaticky.

Postup odpojení (velkokapacitní úložiště):

- Odeberte kartu microSD na vašem počítači.



V případě operačního systému Windows XP nebo starší verze je třeba stáhnout a nainstalovat do počítače aplikaci Windows Media Player 11, která je k dispozici na následujícím odkazu: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

Chcete-li vyhledat data, která jste přenesli nebo stáhli do interního úložiště, stiskněte položku **Správce souborů**. Všechna data, která jste stáhli, jsou uložena ve **Správci souborů**, kde je možné prohlížet multimediální soubory (video, fotografie, hudbu a jiné), přejmenovat soubory, instalovat aplikace do tabletu atd.

Formátování karty microSD

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnost **Úložiště**.
- Stiskněte možnost **Vymazat kartu SD**. Na obrazovce s varováním upozorňujícím na odstranění všech dat z karty microSD během formátování stiskněte položku **Vymazat kartu SD**.

6.4 Sdílení mobilního datového připojení tabletu

Mobilní datové připojení tabletu lze pomocí rozhraní USB sdílet s jedním počítačem (tzv. tethering USB) nebo nastavením tabletu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi, a to až s osmi zařízeními.



Dále zmíněné funkce mohou mít za následek účtování zvláštních poplatků od poskytovatele připojení. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení tabletu pomocí rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s tabletem připojte tablet k portu USB počítače.

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další – Sdíl. dat. přip. a přen. přís. bod**.
- Stisknutím přepínače **Tethering pomocí USB**  tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Sdílení datového připojení tabletu prostřednictvím přenosného přístupového bodu Wi-Fi

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další – Sdíl. dat. přip. a přen. přís. bod**.
- Funkci aktivujte nebo deaktivujte stisknutím spínače  vedle možnosti **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu

Když je přenosný přístupový bod Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) tabletu a zabezpečit tuto síť Wi-Fi.

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další – Sdíl. dat. přip. a Přenos. příst. bod – Přístup. bod Wi-Fi**.
- Po stisknutí možnosti **Nastavit přístupový bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.
- Stiskněte ikonu **Uložit**.

6.5 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte položky **Další – VPN** a poté stiskněte ikonu .
- Na zobrazené obrazovce nastavte podle pokynů správce sítě konfiguraci jednotlivých komponent nastavení sítě VPN.
- Stiskněte možnost **Uložit**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.



Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte gesto pro uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo pro tablet.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další – Síť VPN**.
- Vámi přidané sítě VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte síť VPN, ke které se chcete připojit.
- Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte ikonu **Připojit**.

Odpojení:

- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení provedte odpojení od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

- Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů a stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení**.
- Stiskněte možnosti **Další – Síť VPN**.
- Vámi přidané sítě VPN jsou uvedeny v seznamu. Stiskněte a podržte síť VPN, kterou chcete upravit.
- Stiskněte možnost **Upravit profil**.
- Po dokončení úprav stiskněte možnost **Uložit**.

Odstranění:

- Podržte název sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Vymazat profil**.

7 Play Store ⁽¹⁾



Služba Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do tabletu se systémem Android.

Přístup do obchodu Play Store:


- Stiskněte položku **Play Store** na úvodní obrazovce.
- Při prvním vstupu do obchodu Play Store se zobrazí obrazovka s podmínkami využití služby. Pokračujte stisknutím možnosti **Přijmout**.

Stiskněte ikonu  a výběrem možnosti **Nápověda a zpětná vazba** přejděte na stránku nápovědy služby Play Store, kde si můžete přečíst další informace o této službě.

7.1 Vyhledání položky, kterou chcete stáhnout a nainstalovat

Domovská stránka obchodu Play Store umožňuje několik způsobů vyhledávání aplikací. Zobrazuje aplikace a hry v seznamech rozdělených do kategorií.

Stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Moje aplikace** zobrazíte všechny stažené položky.



Dotkněte se pro vyhledávání ve službě **Play Store**.

Posunutím nahoru a dolů zobrazíte všechny kategorie.

(1) V závislosti na vaší zemi a operátorovi.

Stisknutím kategorie na obrazovce Play Store můžete procházet její obsah. Můžete rovněž vybrat podkategorii, pokud je definovaná. V každé kategorii můžete zobrazení položek seřadit podle kategorií Nejoblíbenější zdarma, Nejoblíbenější nové zdarma, Populární atd.

Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte do předchozího zobrazení.

7.2 Stažení a instalace

Postup stažení a instalace:

- Vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout, a vyberte otevření obrazovky s podrobnostmi, na které si můžete přečíst její popis, celkové hodnocení nebo komentáře, zobrazit informace vývojářů apod.
- Stisknutím tlačítka **INSTALOVAT** zobrazíte náhled funkcí a dat v tabletu, ke kterým může aplikace přistupovat v případě, že ji nainstalujete.
- Stiskněte tlačítko **PŘIJMOUT**.
- Na obrazovce s podrobnostmi se zobrazí informace o průběhu stahování. Stisknutím ikony  zastavíte stahování položky. K této obrazovce můžete rovněž přistupovat prostřednictvím panelu oznámení.
- Po dokončení stažení a instalace se ve stanovém panelu zobrazí ikona oznámení .



Obzvláště opatrní buďte, pokud aplikace vyžaduje přístup k mnoha funkcím a velkému objemu dat. Po přijetí přebíráte odpovědnost za používání softwaru v tabletu.

Otevření stažené aplikace:

- Na obrazovce služby Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**.
- Ze seznamu vyberte požadovanou aplikaci a poté stiskněte možnost **Otevřít**.

Zakoupení aplikace⁽¹⁾

Ve službě **Play Store** jsou některé aplikace označeny jako bezplatné. Některé aplikace je však nutné před stažením a instalací zaplatit.

- Stiskněte aplikaci, kterou chcete koupit.
- Stiskněte cenu v pravé horní části obrazovky. Zobrazí se náhled na funkce a data, ke kterým může aplikace v tabletu přistupovat, pokud ji nainstalujete.
- Potvrdte volbu stisknutím možnosti **Pokračovat**.
- Pokud je to váš první nákup, musíte zadat informace o platební kartě a přihlásit se ke službě Google pro placení a fakturaci.
- Pokud má váš účet několik platebních karet, vyberte jednu z nich a pokračujte.
- Stiskněte odkaz Podmínky využití služby a přečtěte si zobrazený dokument. Po přečtení stiskněte tlačítko **Zpět**.
- Pokud souhlasíte s podmínkami služby, označte zaškrtačací pole.
- Stiskněte možnost **Koupit nyní** nacházející se v dolní části obrazovky.

Po dokončení systém Android danou aplikaci stáhne.

Žádost o vrácení peněz

Pokud nejste s aplikací spokojeni, můžete požádat o vrácení peněz během 15 minut od zakoupení. Z vaší platební karty nebude stržena žádná částka a aplikace bude odstraněna. Pokud si to rozmyslíte, můžete aplikaci znovu nainstalovat, nebudete však moci požádat o vrácení peněz.

- Stiskněte ikonu  a vyberte na obrazovce obchodu Play Store možnost **Moje aplikace**.
- Stiskněte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a za kterou chcete vrátit peníze.
- Stisknutím možnosti **Vrácení peněz** aplikaci odinstalujete a zaplacená částka vám bude vrácena. Pokud se tlačítko změní na tlačítko **Odinstalovat**, zkušební doba vypršela.
- Do formuláře průzkumu uveďte důvod odinstalování a stiskněte ikonu **OK**.

⁽¹⁾ Placená aplikace Google nemusí být uživatelům v některých zemích k dispozici.

7.3 Správa stažených aplikací

Po stažení a instalaci aplikace máte možnost výběru z dalších operací.

Zobrazení

Na obrazovce služby Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**.

Odinstalace

Na obrazovce služby Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat, a přejděte na obrazovku s podrobnostmi. Poté stiskněte možnost **Odinstalovat** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Vrácení peněz

Na obrazovce služby Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**. Stiskněte název aplikace, kterou si přejete odinstalovat a za niž chcete požádat o vrácení peněz. Poté stiskněte možnost **Vrácení peněz** a volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Oznámení o aktualizacích

Na obrazovce služby Play Store stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Moje aplikace**. Stiskněte ikonu  a výběrem možností **Nastavení – Oznámení** povolte aktualizaci oznámení.

Automatická aktualizace

Chcete-li automaticky aktualizovat všechny nainstalované aplikace, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Moje aplikace** na obrazovce obchodu Play Store. Stisknutím ikony  a výběrem položek **Nastavení – Automaticky aktualizovat aplikace** tuto funkci povolíte.

Chcete-li automaticky aktualizovat jednu konkrétní aplikaci, stiskněte **tlačítko Menu** a zaškrtněte políčko **Povolit aktualizaci** na obrazovce podrobností.

Hodnocení a recenze

Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci a stisknutím hvězdiček ★★★★★ pod možností **Ohodnotit tuto aplikaci** ji ohodnoťte, napište k ní svůj komentář a potvrďte zadání stisknutím tlačítka **OK**.

Nahlášení

Nevhodnou aplikaci můžete nahlásit službě Play Store. Otevřete obrazovku s podrobnostmi o aplikaci, přesuňte se na dolní část obrazovky, stiskněte možnost **Nahlásit jako nevhodné**, zadejte důvod ohlášení a potvrďte stisknutím možnosti **Odeslat**.


8 Multimediální aplikace

8.1 Fotoaparát



Tablet je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmut ochranný kryt objektivu.



Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony  pořídte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Záznam videa

Kameru nastavte pomocí hledáčku tak, aby zachycovala záběr, který si přejete zaznamenat, a stisknutím ikony  spustíte nahrávání. Stisknutím ikony  nahrávání pozastavíte, stisknutím tlačítka  video uložíte.

Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/video

- Klepnutím na ikony pod obrazovkou můžete sdílet nebo upravit pořízené fotografie nebo videa.
- Stisknutím ikony fotografie přejdete do aplikace **Galerie**.

8.1.1 Nastavení režimu snímání

Před pořízením fotografie/záznamem videa se dotkněte ikony  pro úpravu několika nastavení v režimu snímání.

Režim snímání pomocí zadního fotoaparátu

Stisknutím ikony  přejděte do nabídky nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

- **Ručně** Stisknutím zapnete ruční režim.
- **Panorama** Stisknutím lze zapnout funkci panorama. Stisknutím tlačítka **Závěrka** můžete začít pořizovat panoramatické fotografie. Posuňte tablet ve směru záznamu tak, aby se překryly obě linie. Jakmile budou zaplněny šedé mezery pod obrazovkou modře, tablet fotografii automaticky uloží.
- **Noc** Stisknutím zapnete funkci Noc.

Režim snímání pomocí předního fotoaparátu

Přepněte na přední fotoaparát a stisknutím ikony  přejděte do nabídky nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:


- **Koláž** Stisknutím zapnete funkci Koláž. Po pořízení čtyř fotografií tablet provede automatickou syntézu a uloží jeden obrázek.

8.2 Galerie



Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videa. Kromě tohoto je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Stisknutím
vyberte
kategorie: Alba,
Místa, Datum.
Lidé
Značky



Stisknutím alba je
rozbalte.

Posunutím doleva
či doprava zobrazíte
další alba.

Zobrazení obrázku / přehrávání videa

Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** roztrženy do alb.

- Dotkněte se alba pro zobrazení všech obrázků nebo videí na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/video jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím doleva či doprava zobrazíte předchozí nebo další obrázky/video.

Práce s obrázky

Obrázky můžete upravovat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Stiskněte ikonu  a výběrem možnosti **Upravit** zobrazte další volitelné možnosti.



- ❶ Stisknutím můžete uložit upravený obrázek.
- ❷ Stisknutím můžete zrušit předchozí úpravy.
- ❸ Stisknutím můžete zopakovat předchozí úpravy.

Hromadné operace

Galerie disponuje funkcí vícenásobného výběru umožňující hromadnou práci s obrázky/videem.

Otevřete hlavní okno aplikace Galerie nebo album, stisknutím ikony  a položky **Vybrat album** nebo **Vybrat položku** aktivujte režim dávkových operací (nebo stiskněte a podržte jedno album či jeden obrázek) a poté stiskněte alba nebo obrázky, na kterých chcete pracovat.

Stisknutím ikony  můžete vybrané obrázky smazat. Stisknutím ikony  můžete vybrané položky sdílet.

8.3 YouTube




YouTube je online služba pro sdílení videa, jejímž prostřednictvím může uživatel stahovat, sdílet a prohlížet videa. Podporuje funkci streamování, která umožňuje spustit prohlížení videa téměř okamžitě po zahájení stahování z internetu.



Jelikož se jedná o službu online, vyžaduje tablet pro přístup ke službě YouTube připojení k Internetu.

Všechna videa na YouTube jsou seskupena do několika kategorií, jako například Oblíbená na Youtube, Hudba, Sport apod.



Stisknutím přejdete k vyhledávání videa.

Stisknutím lze přehrávat videa a zobrazovat další informace.

Stisknutím volby **Nastavení** na obrazovce YouTube můžete nastavit obecná nastavení ve službě YouTube. Podrobnosti o těchto funkcích najdete na webové stránce služby YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Přehrávání videa

Stisknutím videa zahájíte přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete zobrazit informace o videu a komentáře k videu a rovněž prohlížet odkazy na související videa. Na této obrazovce můžete rovněž hodnotit,

sdílet, označovat jako oblíbené, vytvářet nové seznamy stop apod.

Chcete-li ukončit obrazovku přehrávání videa, stisknutím možnosti  zmenšíte obrazovku. Poté ji přetáhněte vlevo nebo vpravo, aby zmizela.



9.1 Zjištění vaší polohy

9.1.1 Vyberte zdroj dat pro zjištění polohy

Přetáhněte panel rychlého nastavení dolů, stisknutím ikony  přejděte do nabídky **Nastavení** a stiskněte položku **Informace o poloze**.

Povolte možnost **Poloha** a vyberte režim **Vysoká přesnost**, abyste nastavili funkci GPS jako zdroj dat Moje poloha.

9.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení vaší polohy

Stiskněte položku **Mapy** na obrazovce **Všechny aplikace**.

Stisknutím ikony  na mapě zobrazte možnost **Moje poloha**.

Mapa se pak vystředí kolem modré tečky s modrým kroužkem okolo. Vaše aktuální poloha je v tomto modrém kroužku.



Mapu můžete posunout pomocí prstu.

Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete mapu zvětšit rovněž poklepáním na místo na obrazovce.


Chcete-li historii mapy vymazat, klepněte na ikonu  a položku **Nastavení**, vyberte možnost **Historie map** a poté klepněte na ikonu .

9.2 Vyhledání místa

Při prohlížení mapy stisknutím pole hledání aktivujete funkci hledání.

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony hledání spustíte vyhledávání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.



Stisknutím zobrazíte další informace.

9.3 Označení místa hvězdičkou


Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete označit hvězdičkou jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití.

9.3.1 Postup označení a odznačení místa hvězdičkou

Stiskněte místo na mapě.

Stiskněte pole s adresou, které se otevře.


Stisknutím modré hvězdičky v horní části obrazovky místo označte hvězdičkou. (Stisknutím zlaté hvězdičky označení tohoto místa zrušíte.)



9.4 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

9.4.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu .



- Po stisknutí zadávacího pole nebo ikony trojúhelníku můžete upravit počáteční bod, a to jedním z těchto způsobů: zadáním adresy, použitím funkce Moje poloha, výběrem počátečního bodu na mapě, výběrem místa označeného hvězdou, výběrem adresy ze seznamu kontaktů nebo s využitím historie vyhledávání.
- Stejně postupujte i se zadáním cílového bodu.
- Chcete-li obrátit směr, klepněte na ikonu .
- V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím libovolné trasy zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

Máte-li zájem o pokyny pro cestu opačným směrem, stačí otevřít okno s pokyny k dané trase a stisknout ikonu . Počáteční ani cílový bod není nutné znovu zadávat.

9.4.2 Zobrazení náhledů na navrhované trasy a zvolení preferované nebo snazší trasy

Pomocí zobrazení Navigace, Satelit a dalších si můžete předem prohlédnout každou zatáčku na vaší trase.

- Klepnutím na levou nebo pravou šipku zobrazíte náhled na další nebo předchozí úsek vaší trasy.

Při výběru preferované nebo snazší trasy budou vzdálenost a čas dva nejdůležitější faktory pro vaše rozhodnutí. Vzdálenost a odhadovaná doba budou zobrazeny v horní části obrazovky pokynů.

9.4.3 Vyhledávání míst podél trasy

Podrobnější informace najdete v části „9.2 Vyhledání místa“.

9.5 Uspořádání vrstev

Vrstvy umožňují zobrazit místa a další informace překryté na mapě. Můžete přidat několik vrstev nebo odstranit pouze některé vrstvy, abyste mohli přesně určit, jaké informace se na mapě současně zobrazí.

9.5.1 Zobrazení několika vrstev

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu . Zobrazí se všechny dostupné vrstvy (jako například Doprava, Satelitní, Terénní apod.), ze kterých vyberte vrstvu pro zobrazení.

9.5.2 Smazání mapy

Po zobrazení pokynů nebo výsledků vyhledávání můžete jednotlivé vykreslené značky/vrstvy smazat: Klepněte na ikonu  a položku **Nastavení**, vyberte možnost **Historie mapy** a poté klepněte na ikonu .

10 Ostatní

10.1 Kalkulačka



Díky kalkulačce si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.

Tuto funkci spustíte stisknutím tlačítka  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Zadejte číslo, výpočetní operaci a druhé číslo. Stisknutím tlačítka „=" zobrazíte výsledek. Stisknutím tlačítka **DEL** smažete číslice jednu po druhé, stisknutím tlačítka **CLR** smažete všechny najednou.

10.2 Správce souborů



Tuto funkci spustíte stisknutím tlačítka  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Správce souborů pracuje s externími kartami SD i interní pamětí.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, mediálních souborů, videa, obrázků nebo záznamů zvuku, a další data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z PC na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Správce souborů a klepnutím ji nainstalovat do tabletu.

Pomocí Správce souborů můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

10.3 Záznam zvuku



Tuto funkci spustíte stisknutím tlačítka  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

S aplikací **Záznam zvuku** můžete nahrát jakýkoliv zvuk trvající sekundy i hodiny.

10.4 Peel Smart Remote

Tuto funkci otevřete stisknutím ikony  na domovské obrazovce. Poté dokončete nastavení tabletu pomocí instrukcí na obrazovce.

Aplikace **Peel Smart Remote** promění váš tablet v inteligentní dálkové ovládání televizoru a zařízení DVR.

10.5 Správce zařízení

Tuto funkci spustíte stisknutím tlačítka  na úvodní obrazovce a stisknutím ikony .

Správce zařízení umožňuje službám aplikace Google Play smazat všechna data tabletu, změnit heslo pro odemknutí obrazovky tabletu, uzamknout obrazovku a používat funkci vyzvánění tabletu.

10.6 Další aplikace ⁽¹⁾

Dříve uvedené aplikace v této části představují aplikace předem nainstalované do tabletu. Krátký popis předem nainstalovaných aplikací třetích stran najdete v letáku dodávaném s tabletem. Pomocí služby Google Play Store můžete do tabletu rovněž stáhnout libovolné množství dalších aplikací třetích stran.

⁽¹⁾ Dostupnost aplikací závisí na konkrétní zemi a operátorovi.

11 Nastavení



Stáhněte upozorňovací panel a dotkněte se  pro otevření **Nastavení**.

11.1 Bezdrátová připojení a sítě

11.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod, jehož prostřednictvím se má tablet připojit k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „**6.1.2 Wi-Fi**“.

11.1.2 Bluetooth

Rozhraní Bluetooth umožňuje tabletu vyměňovat v malém dosahu data (video, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (tablet, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „**6.2 Připojení k zařízením Bluetooth**“.

11.1.3 Přenos dat

Varovnou čáru můžete přetáhnout v závislosti na vašem limitu. Můžete vybrat cyklus použití dat, kde si můžete prohlédnout statistiky použití datových přenosů tabletem a související aplikace.



Objem datových přenosů naměřený tabletem se může lišit od objemu datových přenosů naměřeného síťovým operátorem. Nastavte prosím konzervativní limit.

11.1.4 Režim Letadlo

Pokud zaškrtnete pole **Režim Letadlo** v nabídce Více..., zakážete současně všechna bezdrátová připojení, včetně připojení Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

11.1.5 Nastavení sítě VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní síť VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „**6.6 Připojení k virtuálním privátním sítím**“.

11.1.6 Sdílené připojení a přenosný přístupový bod

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení tabletu prostřednictvím USB nebo jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „**6.5 Sdílení mobilního datového připojení tabletu**“).

11.1.7 Mobilní síť

• Přenos dat povolen

Aktivování datového přístupu prostřednictvím mobilní sítě

• Datové služby při roamingu

Připojení k datovým službám při roamingu

- **Preferovaný typ sítě**

Stisknutím zobrazit nebo upravit předvolby.

- **Názvy přístupových bodů**

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

11.2 Zařízení

11.2.1 Zvuk a oznámení

Nastavení **Zvuk a oznámení** používejte pro konfiguraci hlasitosti a vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

Zvuk

Zvuk umožňuje uživateli upravit možnosti Hlasitost médií, Hlasitost budíku, Hlasitost oznámení apod.

- **Vyrušení** Po stisknutí této možnosti můžete nastavit režim vyrušení.
- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení** Slouží k výběru vyzváněcího tónu pro výchozí oznámení.
- **Jiné zvuky** Stisknutím nastavíte možnosti **Zvuky při dotyku** a **Zvuk uzamčení obrazovky**.

Oznámení

Pomocí Nastavení oznámení může uživatel nastavit oznámení aplikací, povolit nebo zakázat zobrazování všech oznámení, když je zařízení uzamčeno, apod.

11.2.2 Displej

- **Tapeta** Klepnutím lze nastavit tapetu.

- **Úroveň jasu** Klepnutím nastavíte jas obrazovky.
- **Režim spánku** Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.
- **Velikost písma** Klepnutím lze nastavit velikost písma.
- **Probudit dvoj. klepnutím** Chcete-li odemknout obrazovku poklepáním, zaškrtněte toto políčko.

11.2.3 Úložiště

Pomocí těchto nastavení lze monitorovat celkové a dostupné místo v tabletu a na kartě microSD a spravovat kartu microSD.



Pokud se zobrazí varovná zpráva, že je místo v paměti tabletu omezené, je třeba je uvolnit odstraněním některých nepotřebných aplikací, stažených souborů atd.

11.2.4 Baterie

Na obrazovce správy baterie se zobrazuje využití baterie od posledního připojení tabletu ke zdroji energie. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Klepnutím na jednu kategorii lze zobrazit její konkrétní spotřebu energie.

11.2.5 Aplikace

Nastavení aplikací vám umožňuje zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných v tabletu, spravovat jejich data a vynutit jejich zastavení.

11.3 Osobní

11.3.1 Služby určování polohy

Satelity GPS

Toto pole zaškrtněte, pokud chcete používat satelitní přijímač globálního polohového systému (GPS) tabletu k přesnému zjištění vaší polohy s přesností na několik metrů („úroveň ulic“). Proces navázání komunikace se satelitem GPS a nastavení přesné polohy tabletu trvá při prvním použití až 5 minut. Je třeba stát na místě s nekrytým výhledem na nebe a nehýbat se. Systém GPS bude následně k určení přesné polohy vyžadovat pouze 20 až 40 sekund.

11.3.2 Zabezpečení

Nastavit zámek obrazovky

- **Žádné** Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámkem.
- **Posunutí** Klepnutím povolte režim odemknutí posunutím.
- **Gesto** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.
- **PIN** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.
- **Heslo** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.

Informace o vlastníkovi

Po stisknutí této možnosti můžete vložit informace o vlastníkovi, které se zobrazí na uzamknuté obrazovce.

Skrýt a dotknout

Chcete-li zamknout obrazovku přiložením dlaně na obrazovku, zaškrtněte toto políčko.

Šifrovat tablet

Stisknutím možnosti Šifrovat tablet můžete šifrovat své účty, nastavení, stahování aplikací i jejich dat a multimediální nebo jiné soubory.

Zobrazit hesla

Označte toto zaškrtačkové pole, chcete-li, aby se hesla během jejich psaní zobrazovala.

Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje

Označte toto pole, chcete-li povolit instalaci aplikací získaných z webových stránek, e-mailů nebo umístění jiných než Google Play Store.

Ochranu tabletu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

Ověřit aplikace

Označte toto pole, chcete-li zrušit povolení nebo zobrazit varování před instalací aplikací, které by mohly zařízení poškodit.

Typ úložiště

Stisknutím vyberete typ úložiště.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalovat z karty SD

Umožňuje nainstalovat zašifrované certifikáty z karty microSD nebo interního úložiště.

Vymazat pověření

Stisknutím odstraníte všechna pověření.

11.3.3 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v tabletu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

Kontrola pravopisu

Označte toto zaškrtnuté pole, pokud chcete povolit, aby systém zobrazoval navrhaná slova.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

Klávesnice Android

Nastavení klávesnice Android se týká klávesnice na obrazovce, která je nainstalována v tabletu. Opravné funkce a funkce velkých písmen platí pouze pro anglickou verzi klávesnice. K dispozici jsou následující možnosti:

- **Jazyk**

Umožňuje nastavit jazyk zadávaného textu.

- **Oprava textu**

Stisknutím můžete zapnout/vypnout automatické opravy nebo nastavit citlivost oprav.

- **Pokročilé**

Stisknutím zobrazíte pokročilá nastavení klávesnice Android, například možnosti **Prodleva vyskakovacího okna tlačítka**.

Hlasový vstup

Stisknutím zobrazíte nastavení hlasového vyhledávání, například Jazyk, Výstup řeči atd.

Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul**

Stisknutím vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony nastavení  zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.

- **Rychlost řeči**

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.

- **Poslechnout příklad**

Umožňuje přehrát krátký vzorek syntetizéru řeči pomocí aktuálních nastavení.

11.3.4 Zálohování a obnovení dat

Zálohovat data

Označte toto zaškrtačací pole, chcete-li vytvořit zálohu nastavení tabletu a dalších aplikačních dat na servery Google pomocí účtu Google. Pokud telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení k účtu Google obnoví do nového zařízení. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro síť Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidanych do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny

nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou odstraněny ze serverů společnosti Google.

Zálohovat účet

Stisknutím lze zapnout či vypnout funkci zálohování účtu.

Automatická obnova

Pokud je aktivní záložní účet a přeinstalovali jste aplikaci, stisknutím přepínače aktivujete tuto funkci a obnovíte svá zálohovaná nastavení či jiná data.

Obnovení továrního nastavení

V případě obnovení továrních nastavení budou vymazána z interní paměti tabletu všechna vaše osobní data, včetně informací o účtu Google a jiných účtech, nastavení systému a aplikací a stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Pokud před stisknutím položky **Resetovat tablet zaškrtnete políčko Zachovat obsah interního úložiště**, žádné soubory uložené v úložišti tabletu nebudou smazány. Pokud tímto způsobem tablet resetujete, budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze tablet zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítko **Zvýšit hlasitost** a tlačítko **Zapnutí / Vypnutí** a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11.4 Účty

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebrání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Tato nastavení můžete rovněž používat pro řízení toho, jak a zda budou všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle jejich vlastních plánů, a zda mohou všechny aplikace automaticky synchronizovat uživatelská data.

11.5 Systém

11.5.1 Datum a čas

Nastavení Datum a čas použijte k přizpůsobení vašich preferencí v oblasti zobrazení data a času.

Automaticky

Stisknutím zvolte možnost Použít čas ze sítě nebo Vypnuto.

Chcete-li použít čas ze sítě, zaškrtněte toto políčko.

Auto. časové pásmo

Označte toto zaškrtačkové pole, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí. Pokud označení zrušíte, můžete veškeré hodnoty nastavit ručně.

Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum tabletu.

Nastavit čas

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit čas tabletu.

Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo tabletu.

Použít 24hod. formát

Označte toto zaškrtačkové pole, chcete-li zobrazit čas pomocí 24hodinového formátu hodin.

Vybrat formát data

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

11.5.2 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v tabletu.

TalkBack

Stisknutí volby zapnout / vypnout aktivujete nebo deaktivujete funkci Talkback.

Titulky

Umožňuje nastavit typ titulků.

Velký text

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li přiblížit text.

Autom. otočení obrazovky

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li funkci automatického otočení displeje.

Výstup převodu textu na řeč

Stisknutím nastavte funkci výstupu převodu textu na řeč.

Zvětšení pomocí gest

Umožňuje zapnutím či vypnutím aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

Vyslovovat hesla

Zaškrtnutím pole nastavíte vyslovování hesel během jejich psaní.

Zástupce Usnadnění

Umožňuje zapnutím či vypnutím povolit či zakázat funkce usnadnění.

Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje tabletu rozlišovat stisknutí a podržení a předcházet tak nesprávnému ovládání.

11.5.3 Možnosti pro vývojáře

Chcete-li aktivovat tuto funkci, stiskněte možnosti **Nastavení – Informace o tabletu** a poté 7krát stiskněte možnost **Číslo sestavení**. Nyní je k dispozici volba **Možnosti pro vývojáře**.

Obrazovka Možnosti pro vývojáře obsahuje nastavení užitečná pro vývoj aplikací Android. Úplné informace včetně dokumentace k aplikacím pro

system Android a vývojovým nástrojům naleznete na webových stránkách vývojářů systému Android (<http://developer.android.com>).

Vytvořit zprávu o chybách

Stisknutím lze shromáždit informace o aktuálním stavu zařízení a odeslat je jako e-mailovou zprávu.

Heslo pro zálohy prac. plochy

Klepnutím lze nastavit/změnit/odstranit heslo pro kompletní zálohu pracovní plochy.

Nevypínat obrazovku

Označte toto zaškrtačkové pole, chcete-li zabránit zhasnutí a uzamknutí obrazovky, když je tablet připojen k nabíječce nebo USB zařízení dodávajícímu energii. Toto nastavení nepoužívejte, pokud se na tabletu po delší dobu zobrazuje stejný statický obrázek. Obrazovka telefonu by tím mohla utrpět.

Ladění USB

Označte toto zaškrtačkové pole, pokud chcete povolit, aby ladicí nástroje v počítači komunikovaly s tabletem prostřednictvím připojení USB.

Povolit simulované polohy

Pokud označíte toto zaškrtačkové pole, povolíte nástrojům pro vývojáře nainstalovaným v počítači ovládat nastavení polohy, kde se tablet nachází (namísto interních nástrojů nainstalovaných v tabletu za účelem zjišťování aktuální polohy).

Vybrat aplikaci pro ladění

Stisknutím vyberte aplikaci pro ladění.

Ověřit aplikace přes USB

Označte toto pole, chcete-li aplikace kontrolovat přes rozhraní USB.

Zobrazit dotyky

Označte toto zaškrtačkové pole, chcete-li zobrazit vizuální zpětnou vazbu pro dotyky.

Umístění ukazatele

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li zobrazit aktuální dotykové údaje.

Zobrazit ohraničení

Pomocí tohoto pole povolíte zobrazení ohraničení, okrajů atd. u klipů.

Zobrazit aktual. GPU zobr.

Označením pole zobrazíte aktualizace zobrazení GPU.

Zobrazit aktualizace HW vrstev

Označením pole zobrazíte aktualizace hardwarových vrstev.

Ladit překreslování GPU

Zaškrtnutím políčka zobrazíte ladění překreslování GPU.

Zobrazit obnovení obsahu

Označením pole zobrazíte obnovení obrazovky.

Rychlost animace okna

Stisknutím můžete nastavit rychlost animace pro vaše okno.

Rychlost animace přechodu

Stisknutím můžete nastavit rozsah animace při provádění přechodů.

Měřitko doby animace

Stisknutím nastavíte měřitko doby animace.

Zakázat HW vrstvy

Označte toto pole, chcete-li při skládání obrazovky vždy použít GPU.

Vynutit GPU vykreslování

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li v aplikacích používat hardwarovou 2D akceleraci.

Vynutit 4x MSAA

Označte toto pole, chcete-li povolit 4x MSAA.

Povolit striktní režim

Označte toto zaškrťovací pole, chcete-li povolit striktní režim. Po

povolení bude obrazovka blikat, když aplikace provádějí dlouhé operace v hlavním vlákně.

Zobrazit využití CPU

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zobrazit aktuální využití CPU.

Profil vykreslování GPU

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li používat 2D hardwarové akcelerace v aplikacích.

Povolit sledování OpenGL

Stisknutím upravíte sledování OpenGL.

Neukládat aktivity

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zrušit všechny aktivity, jakmile odejdete.

Omezení procesů na pozadí

Stisknutím můžete změnit limit pro procesy na pozadí.

Zobrazit všechny ANR

Označte toto zaškrtnuté pole, chcete-li zobrazit dialogové okno „Aplikace nereaguje“ pro aplikace na pozadí.

11.5.4 Informace o tabletu

Obsahuje různé informace, počínaje položkami Právní informace, Označení modelu, Verze firmwaru, Verze základního pásma, Verze jádra, Číslo sestavení, až po níže uvedené položky:

Aktualizace softwaru

Stisknutím provedete kontrolu dostupnosti aktualizací systému.

Stav

Obsahuje informace o stavu a úrovni nabití baterie, telefonní číslo používané tabletem, informace o síti a síle signálu atd.

Právní informace

Umožňuje zobrazit právní informace.

Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích.
Podrobnosti vám poskytne místní prodejce.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Robot Android je převzat nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google, které je používáno v souladu s podmínkami popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.

© Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.